


このたびは、折りたたみ小型作業台をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。塗装は粉体塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。工場倉庫・店舗で、末永くご使用いただけます。

## ●1台あたりの最大荷重

均等耐荷重：50kg



積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。  
※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

## 安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



## 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- |                                        |                                                             |                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ■耐荷重以上の荷物を置かない。<br>天板傾いたり、曲がったりして危険です。 | ■足をかけたり、よじのぼったりしない。<br>転倒したり、本体が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。 | ■不安定な場所に置かない。<br>作業台が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|



## 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。


- |                                                                                  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ■製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。<br>転倒や転落事故の原因になります。                                    | ■製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。  |
| ■使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。<br>ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。 | ■ポリエステル化粧板は比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。          |
| ■製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。                                             | ■キャストは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。                                |
| ■可動部(天板、脚、キャスト)の隙間に指を入れますと、指をはさむおそれがありますので絶対に入れないで下さい。                           | ■特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。                                 |
| ■この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。                                        | ■製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。                                 |
| ■この製品は、室内または屋内用です。<br>屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。                | ■移動時は、作業台が傾かないよう、ゆっくり運ぶ。<br>荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。       |
| ■直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。<br>変色や変形の原因となります。                          | ■高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。<br>やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。 |
|                                                                                  | ■かたよった収納はしない。<br>バランスを失って、ワゴンが転倒するおそれがあります。                |
|                                                                                  | ■変形・破損したまま使用しない。<br>転倒・落下により、けがをするおそれがあります。                |
|                                                                                  | ■消耗品には寿命があります。<br>キャスト部や可動部等に異常音等(損耗現象)が発生した場合購入店へご相談下さい。  |
|                                                                                  | ■消耗品の交換は購入先を通じて御注文下さい。                                     |

# 操作方法



## ●収納時

本体を寝かせて下さい。

ノブボルトを緩め天板を開いて下さい。




脚をたたみ、天板を乗せて下さい。本体を起こし  
ノブボルトを付け替えて天板を固定して下さい。



ノブボルトを外し、  
中央のノブボルト  
取付穴に付けかえ  
天板を固定して  
下さい。

## 収納時の保管方法について

立たせたまま保管すると転倒してしまう為、必ず寝かせた状態で保管して下さい。



## 折りたたみ寸法

