


欲しいものが揃う

TANNER

KEY BOX

FBDシリーズ取扱説明書



この度は当製品をお買い上げいただき、有難うございます。
ご使用の際に取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。
この取扱説明書は捨てずに大切に保管しておいてください。

FBD シリーズ内容物

品番	名刺ホルダー数(色)	キーハンガー数	整理カード枚数
FBD-30	30 (赤10 / 青10 / 黄10)	3	3
FBD-60	60 (赤20 / 青20 / 黄20)	6	6
FBD-100	100 (黄50 / 緑50)	10	10
付属品	付属のキーハンガーシールは全機種共通です		
・番号検索キー	赤 : 1-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50		
・壁掛け用ネジ	青 : 1-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50		
・キーハンガーシール	黄 : 1-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50		
・整理カード	緑 : 1-10 / 11-20 / 21-30 / 31-40 / 41-50		
・鍵番号シール (名刺ホルダーに同封)	上記の付属の名刺ホルダーの色と合わせてお使いください。		

壁掛けについて

キーボックスは付属のネジを使って、壁にも掛けることができます。
キーボックスの本体側の穴の位置にあわせて、壁に付属のネジを挿入してください。ネジの頭に本体の穴を引っ掛けて、壁に掛けたり、取り外したりする事が出来ます。また、本体に引っ掛けた状態で、ネジを最後まできつく締め付ける事によって、壁に固定する事も可能です。

注意事項


- キーボックスは、鍵を管理、整理するのが目的であり、防犯上の保管を目的とするものではありません。キーボックス及びその中の鍵に関する盗難、紛失、破損等による被害、使用者、第三者による取扱上の誤りなどで生じた不具合については、当社は一切の責任を負いません。
- 設定した暗証番号は忘れないようにメモ等に保存して下さい。

TANNER

株式会社田辺金属工業所


TEL: 06-6302-3681
大阪市淀川区三津屋南2丁目13-28
<http://www.tanner-wago.co.jp>

FBD ダイヤル錠 使い方




番号設定方法


1. 最初の設定は 0-0-0-0 です。0-0-0-0 の状態で、ツマミを 180 度回転させて開錠位置にしてください。




2. 設定レバーを押し上げて設定位置まで上げてください。



3. ダイヤルを回転させて、好きな番号に合わせてください。
※番号を必ず、メモに控えてください。




4. 設定レバーを押し下げて通常位置に戻してください。
⚠ 必ず、通常位置に戻してお使いください。




暗証番号の検索方法

※暗証番号が分からなくなった場合の検索方法です。


1. 番号検索キーをツマミに挿入して 90 度回転させてください。



2. ダイヤルを順番に回転させて止まった番号に合せてください。
※止まった番号が暗証番号です。




3. 番号検索キーを使って、ツマミを元の位置まで戻してキーを抜いてください。
(施錠位置)




番号検索キーは
非常時にのみ使うものです。
必ず、管理者が
管理をしてください。


各部の名称



キーハンガーの外し方



名刺ホルダーのカードについて



整理カードについて

