



Yamatec ロール材スタンド 取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の組立て方と使用上の注意事項が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、内容をご理解した上でご使用くださいますようお願い致します。

梱包内容(基本形)




オプション品



組立手順

1. 本体を組み立てます




- 支柱とツナギを組付けてビス止めします。
- 全てビス止めしたら本体を起こして、ビスに緩みがないようにもう一度締めてください。

2. カッターガイドをA側へセットしてください。

3. ロール材芯棒をセットします


- アームパイプをB側の任意の位置にセットしてください。
- 上がり止め金具をアームパイプを差し込んだ角穴のすぐ上の角穴へ差し込んでください。(①)
- 上がり止め金具が抜けないように、付属のビス・ナットで固定してください。(②)




★オプション品の「棚板」「フックバー」はご使用に応じて支柱にセットしてください(完成品の例を参考にしてください)

★注意

- 棚板は、支柱にセットする前に、棚板とブラケットをビスとナットで固定してください。(③)




完成品



⚠ 注意…取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- 棚板耐荷重：2kg以上のモノを乗せないでください。
棚板の変形、破損の原因となります。
- アームパイプ耐荷重(1セット)：10kg以上のモノを乗せないでください。
アームパイプの変形、破損の原因となります。
- 溶接切れやアジャスターの欠落など、異常を発見した時は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用されますと、商品の破損によりけがをすることがあります。
- 商品を設置する時は、必ずキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。
使用中に商品が転倒する恐れがあります。
- ロール材を引き出す方向にご注意ください。
【誤】図1のようにロール材を真下に引き出すとアームパイプに10kg以上の負荷がかかり、大変危険です。
【正】図2のようにロール材は、上方向に引き出すようにしてください。



末永くご使用いただくために

- この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、変形の原因となります。
- 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れはかわいた柔らかい布でから拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・化学雑巾・酸類などは表面をいためることがありますので、ご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質 本体…スチール
キャップ…PE、キャスター車輪…ゴム
表示者 山金工業株式会社
お客様ご相談窓口 TEL:06-6974-8511、FAX:06-6972-7104
URL: <http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>

(検) 本商品は自主検査に合格しております

商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店までご連絡
ください。