


サイズ：164×H85mm
 材質：上質紙70kg
 刷色：1C (PANTONE Black CVC)
 加工：三つ折り

ご使用方法


鍵を開けるとき

- ①ダイヤル錠を右に2回以上まわした後、指定の番号に合わせる。
- ②ダイヤル錠を左にまわし、指定の番号に合わせる。
- ③カギをシリンダー錠に差し込んで右にまわす。
- ④開閉レバーをまわす。



鍵をかけるとき

- ①ふたを静かに閉め、カギを左にまわして施錠(LOCK)し、カギを抜く。
 ※ふたを閉める時に、庫内の収容物をはさまないように注意してください。無理にふたを閉めると、開かなくなる場合があります。
- ②ダイヤル錠を右に2回以上まわす。




●防犯ブザー


スイッチを「ON」にセットしておくと、金庫を持ち上げたり衝撃を加えた場合などにブザーが鳴ります。スイッチを「OFF」にすると鳴りやみます。また使用する場合は平らな所において「ON」にセットしてください。
 (防犯ブザーを使用しない時は、スイッチを「OFF」にセットしてください。)

●電池の交換

電池交換の際はトレーを取り外し、本体内部左側面の電池ケースに単3乾電池2本をセットしてください。なおブザー音が正常でも、電池は1年で交換してください。交換する場合は2本とも交換してください。
 (単3乾電池は別途購入してください。)



トレー



カギ(2個)



！ 使用上の注意

ご使用にあたっては、下記の事項をお守りください。記載事項をお守りいただけなかったための故障・破損、または事故・けが等には当社は一切の責任を負いかねます。

- この金庫は一時的な保管庫としてご使用ください。
 最終的な保管には、耐火金庫などの大型の金庫をご使用いただきますようお願いいたします。
 尚、管理不足による収容物の紛失や、盗難の保証は当社では一切いたしません。
- ふたを開けたままでも、シリンダー錠がLOCKされた状態でふたを閉めると、そのまま自動的に施錠されますので、絶対にカギは庫内に入れないでください。また予備カギは必ず別の場所に保管してください。
- ふたを開けたまま持ち運びや、移動をしないでください。ケガや故障の原因となります。
- 電池は正しく入れてください。
- 電池が液もれしたときは、液をきれいに拭き取ってください。
- 直射日光があたる場所や、湿度の高いところでの使用・保管はおやめください。
 変色やさびなどの原因になります。
- 車の中や高温になる場所での使用や保管はおやめください。
- 注油しないでください。汚れや故障の原因になります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基いた処理をお願いします。

お手入れの仕方

- ・うすめた中性洗剤をつけた布を、固くしぼって拭いてください。
 - ・乾いた布で、水分が残らないように完全に拭き取ってください。
- ※水にぬれたままにしたり、アルコールやシンナー系の溶剤の使用は避けてください。塗装はがれや、さびの原因となります。

材質/本体：スチール、トレー・前面パネル：ABS樹脂
 ※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

MADE IN CHINA



アイリスオヤマ株式会社
 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
 アイリスコール 受付時間 9:00～17:00
0120-211-299



SAFETY BOX
 手提げ金庫

SBX-A4 取扱説明書

この度はお買上げありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

① 右に2回以上まわして 合わせる番号	② 左にまわして 合わせる番号