

▲ 使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らないで、破損、事故を起こしたり、ケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

室内用収納棚

用途以外の目的には使用しないでください。



- 以下のことにご注意ください。
 - ・屋外で使用しないでください。サビ・変色の原因になります。
 - ・電気製品などを収納する際は、収納する製品の取扱説明書に従い、十分にすきまをあけて通気性を良くしてご使用ください。製品の故障や火災の原因になります。
 - また、電気製品を設置の際、不安定な場合にはあて板等をご使用ください。



- 以下のことにご注意ください。思わぬ事故や破損、ケガの原因になります。
 - ・移動する際は、載せているものを全ておろしてからポールを持って行ってください。
 - ・キャスター付の場合も、同様に載せているものを全ておろしてから行ってください。
 - ・キャスターのストッパーは前側に向け、必ずロックしてください。
 - ・必ず水平で安定した場所に設置してください。
 - ・フローリング等では、床にキズがつく場合がありますのでご注意ください。
- 子供がいたずらしないようご注意ください。
 - ・乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけたりしないでください。
 - ・一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
 - また、耐荷重を超える重量のものを載せないでください。
 - ・機器を棚板に載せる際は、必ず中心に置いてください。重心が片寄ると転倒するおそれがあります。



- 水槽台としての使用はしないでください。棚板がたわむ為、水槽に無理な力が加わり、水もれや破損するおそれがあります。
- 以下のことにご注意ください。腐食やサビ・変形・変色の原因になります。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早くふき取ってください。
 - ・棚板の上に直接熱いものを置かないでください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などは致しかねます。
- 地震などによる転倒防止のため、建物の壁などに固定金具や固定部材で固定することをおすすめします。
- 本品および梱包材を廃棄される際は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの仕方**永くお使いいただくために**

汚れを落とす際は、薄めた住宅家具用合成洗剤でふいた後、布等で洗剤分をふき取ってください。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

MADE IN CHINA

主要材質／ポール・棚板：スチール（クロームメッキ）

棚板固定部品：ABS樹脂

アジャスター、キャスター：スチール、ナイロン樹脂

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp>

収納・インテリアのお役立ち情報サイトはこちら

お問い合わせは お気軽にアイリスコールに

0120-211-299

平日 / 9:00～17:00（土、日、祝日は休み）

<http://www.iris-interior.com>

共通取扱説明書**メタルシェルフ**

SE-1215 ③19


SE-1218 ③20

ポール直径 **25mm** 仕様

このたびはお買い上げありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも
見ることができるよう大切に保管してください。

■必要工具

・ソフトハンマー（プラスチック、木、ゴム製等）



※図はSE-1215


仕 様 品 番	製 品 サ イ ズ			耐 荷 重	
	幅	奥 行	高 さ (キャスター使用時)	棚板1枚あたり	全 体 (キャスター使用時)
SE-1215	約120cm	約46cm	約151cm (約156cm)	75kg	300kg (300kg)
SE-1218	約120cm	約46cm	約178.5cm (約183.5cm)	75kg	375kg (300kg)

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。





重 要

組み立て前に必ずお読みください。

以下の事項を必ず行ってください。
行わないと本体の強度が著しく低下します。


**1 ポールと棚板の
取付け位置**

※下から5ピッチごとに
目安の溝が2本入って
います。固定部品は上
側の溝に取り付けてく
ださい。

2 固定部品の取付け**3 棚板の上下****4 棚板の固定（外し方）****5 ガタつき防止（脚の調節）**


パーツリスト

※各部品及び数量をご確認の上、説明書に従って組み立ててください。
※表記以外の部材は梱包材です。




ポール

品番	入数
SE-1215	4組
SE-1218	(上下1組)




棚板固定部品

品番	入数
SE-1215	16組(2個1組) + 予備付
SE-1218	20組(2個1組) + 予備付



ストッパー付




ストッパーなし



スパナ

キャスター

品番	入数
SE-1215	ストッパー付 × 2個
SE-1218	ストッパーなし × 2個
	スパナ × 1個




棚板

品番	入数
SE-1215	4枚
SE-1218	5枚

組み立て方

- 部品などは正確に取り付けてください。
- 組み立ては、床などにキズがつかないようにあて布やカーペットを敷いて行ってください。
- 棚板固定部品は、必ず4セット同じ高さにセットしてください。
- 棚板は重いので、足などに落としたり、腰を痛めたりすることのないように注意して組み立ててください。


1 ポール上・下を連結し、棚板の取り付け位置を決めます。



ポールの上・下に
注意しながら、
ポールを連結します。


4組つくる

2 ポールに最下段用の固定部品を付け、最下段の棚板から取り付けます。



⚠ 取り付ける際に、固定部品の凸部が溝から
ずれる場合がありますのでご注意ください。

3 同じ要領で最上段の棚板まで順に取り付けます。



4 最後にゆがみやねじれがないか確認して 完成です。

