

NEW スピードラックDS取り扱い説明書

設置時

① 必ず手袋装着

② 開き止めフックを外します。(左右両側有り)



③ 左右両端の支柱を持ち少し開いて下さい。



④ 手を持ち替えてセンター支柱を持って下さい。
ゆっくりセンター支柱を下す様に開いて下さい。



⑤ クロスバーを左右にかけ、固定金具をはめ込んで下さい。
この時本体が転倒しない様ご注意ください。
固定金具は必ずカチッとはめ込んで下さい。
はめ込みが出来て無い場合外れて倒れる恐れがございます。



⑤完成！！

撤去時

① 必ず手袋装着

② 固定金具を外し、クロスバーを真っ直ぐにし、上部固定位置にはめ込んで下さい。この時本体が転倒しない様御注意下さい。
固定金具は必ずカチッとのはめ込んで下さい。
はめ込みが出来て無い場合外れて手を挟む危険がございます。



③ センター支柱を上を持ち上げる様にたたんで下さい。



④ 両端支柱が重ね合うよう閉じて下さい。
この時支柱と棚板の間等に手を挟む危険がございます。
十分注意しゆっくり行って下さい。



⑤ 開き止めフックをかけて下さい。(左右両側有り)



⑥ 完成！！



各パーツのご紹介

固定金具(クロスバーに付いている)



クロスバー



開き止めフック(左右1個)



棚板均等分布荷重
40kg/段

有効3段 120KG/1台

※本商品につきましては、改良等の理由で予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

※ご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※この取り扱い説明書の無断転用を禁じます。

※部品交換、修理等お問い合わせは <http://www.k-nikkou.co.jp>

※スピードラックは株式会社ニッコーの登録商標です。

【製造元】

大阪府大阪市生野区巽中1-20-22

TEL:06-6758-1117/FAX:06-6758-1280



株式会社ニッコー