

## 〔マジックテープ式〕マジックガード

### ☆OA機器や家具のための転倒抑制シリーズ☆

地震

地震被害の約8割は、家具類・家屋の倒壊が原因です。




- マジロック付成型ボックス/4枚(40×45mm×4枚)
- マジックテープ(固定バンド)/1本(25×600mm×1本)

☆マジロック付成型ボックスとバンドで脚部を強力ホールドします。  
☆日常的に使用するOA機器・家具類に幅広く対応します。

耐震  
実験済

阪神・淡路大震災と同じレベルの震度による耐震実験を行い、大地震時における耐震性能を確認しました。

### 取り付け方法



台座を固定するテーブル等の上にマジックロック付成型ボックスを設置し、マジックテープを台座のサイズに合わせてカットします。マジックロック付成型ボックスの上蓋を開けてマジック部分にテープをしっかりと固定し、余り部分をカットして上蓋を閉めます。

### ご使用上の注意

- マジック付成型ボックスは5回の着脱を目処にお取替え下さい。
- バンド部分が緩まないように対象物(台座部分)をしっかりと固定してください。
- 粘着剤は強カタイプを使用しております。取り外した場合糊残りをすることもありますのでご了承ください。