


EA979BK-3

〔家具用〕マジックガード


2セット入り1台分



- 内容** ①【マジックテープ】ファイバー粘着テープ2枚(45×120mm 2枚)
②【マジロック】フォーム粘着テープ付き2枚(35×90mm 2枚)
③釘8本

- 材質** ①【マジックテープ】ナイロン製 フォーム:EVA、釘:ステンレス ファイバー:セルロース
②【マジロック】ポリエステル製 内袋:PE

取り付け方法



マジロックの裏面シールを剥がして家具裏面上部に取り付け、マジックテープも同様にして壁面に取り付けて仮止めします。マジロック・マジックテープを各2箇所ずつ釘で固定し安定させます。

ご使用上の注意

壁の種類によって付属の釘が効かない場合があります(石膏ボードなど)。壁に合った釘をご使用ください。

マジックガードは5回の着脱を目処にお取替えてください。

粘着剤はあくまで仮止め用です。粘着剤のみでの使用は絶対にお避け下さい。

大型家具へは4箇所取り付けてください。