
バリアリール Wide マグネットタイプ

BRS-1205A BRS-1205B BRS-1205C BRS-1205D

取扱説明書



目次

- 1. 安全上の注意
- 2. 製品構成
- 3. 製品の特徴
- 4. 使用方法
- 5. お手入れ方法
- 6. 保管方法
- 7. 別売品
- 8. 製品仕様

このたびは、**Reelexバリアリール Wide** をお求めいただき、誠に ありがとうございます。

で使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い ください。

なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は危険区域や立入禁止区域を仕切って明示する製品です。 それ以外の用途としては使用しないでください。

警告・注意に従わない場合、誤ったご使用をされた場合の事故、故障、 損害などにつきましては、弊社では一切その責任および補償を負いませ ん。いたずらや盗難による損害は補償致しません。

1. 安全上の注意

この取扱説明書に示されている **▲警告・ △注意** マークは、 取り付け・取り扱いに関する安全上の注意事項ですので必ず厳守 してください。

表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害 および損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

▲ 警告: 指示を守らないと死亡または重傷、または重度の損害を 負う可能性がある危険性を示します。

/! 注意:指示を守らないと軽傷、中程度の損害を負う可能性 または物的損害が発生する可能性がある危険性を示します。

▲ 警告


- ・高温になる場所(ヒーターの吹き出し口、車内など)でのご使用、放 置および火気に近づけないでください。事故、故障、破損、不具合の 原因になります。
- ・分解、改造、加工はおやめください。本製品の内部には、ばねがあります。 分解するとばねが飛び出し、事故、故障、破損、不具合の原因になります。
- ・落下させたり、強い衝撃を加えたりしないでください。事故、故障、破損、 不具合の原因になります。
- ・マグネットは強力ですのでペースメーカー、電子機器、時計、IC カー ドなどには近づけないでください。事故、電子機器の故障、誤動作の 原因になります。また、持ち運びには注意してください。
- ・ご使用の際には子供の手の届かないところでご使用ください。 シートが体に巻きつくと、けがをする恐れがあります。

- ・雨風が強いときは使用しないでください。事故、故障、破損、不具合の 原因になります。
- ・取り付け、取り外しの際は指を挟まないでください。けがをする恐れが あります。
- ・シートをねじって使用しないでください。シートの破損、事故、不具合 の原因になります。
- ・シートは消耗品です。 亀裂が確認された場合はシート破断の恐れがあり 危険です。使用を中止し、別売品の交換シートをお求めいただき、交換 してください。
- ・換気扇の吸気口、排気口を本製品のシートで塞がないでください。故障、 破損の原因になります。
- ・シートを巻き取る際は、手を離したり、一気に巻き取ったりしないで ください。事故、故障、破損、不具合の原因になります。
- ・ホルダーを取り外す際は、シートを引っ張らないでください。事故、 故障、破損、不具合の原因になります。
- ・取り付けが不十分の場合、本製品が落下し、事故、故障、破損、不具合 の原因になります。


/ 注意

- ・使用温度範囲以外の場所では使用しないでください。故障、破損、不具 合の原因になります。
- ・油および有機溶剤の近くで使用しないでください。故障、破損、不具合 の原因になります。
- ・本製品に水がかかる場所では、増し締めハンドルのある面を下に取り付 けて使用しないでください。内部に水が入り、故障、破損、不具合の原 因になります。
- ・スベリ止めゴムをはがさないでください。はがすと本製品・ホルダーが ずれやすくなります。
- ・スベリ止めゴムは消耗品です。はがれたり破損した場合は別売品のスベ リ止めゴムをお求めいただき、交換してください。
- ・マグネットを使用した取り付けは長期取り付けたままにしておくと、 気象条件などにより、塗装面の固着や色褪せ跡が残り、塗装を痛める 恐れがあります。
- ・増し締めハンドルに手指を挟まないようご注意ください。けがをする 恐れがあります。
- ・シートの取り付け、巻き取りの際は、増し締めハンドルに触らないでく ださい。けがをする恐れがあります。
- ・本製品を落とさないよう、しっかり持って使用してください。本製品を 落とすと事故、故障、破損、不具合の原因になります。
- ・ご使用しない際は、シートを引き出したまま放置しないでください。 シートの破損、事故、不具合の原因になります。
- ・増し締めハンドルを回し過ぎないでください。ホルダーが外れ、けが、 故障の原因になります。
- ・本製品を横向きに取り付けないでください。けが、故障、事故の原因に
- ・シートを張った際は、シートの上に物を掛けないでください。シートの 破損、事故、不具合の原因になります。
- ・本製品を水のかかる場所で使用すると、本体上部に水が溜まり、汚れの 原因になります。
- ・本製品を天井に取り付けないでください。本製品が落下し、けが、故障、 事故の原因になります。

2. 製品構成







No.	名称	No.	名称	No.	名称
1)	本体	4	ホルダー	8	スベリ止めゴム
2	ドラム	(5)	ホルダー収納部	9	ストッパーピン
3	シート	6	ストッパー	10	ストラップホルダー
		7	マグネット	11)	増し締めハンドル

<梱包内容>

バリアリール Wide (本製品)、取扱説明書

3. 製品の特徴




- 1)シートは任意の長さで使用でき、最大 5m まで使用可能です。 ※複数連結することで、より長く使用することができます。
- 2) 本製品はマグネット、または市販の結束バンドにより簡単に設置ができます。

4. 使用方法

<引き出し>

- ①本体を鉄平面に設置する。
- ② ホルダーの中央部を持って ゆっくりと引き出す。
- ③ ホルダーを鉄平面に取り付け
- 向に回し、シートのたるみを 取る。



①設置する ②引き出す ③取り付ける




④ 増し締めハンドルを矢印の方 ④回す

⑤ ストッパーを LOCK 方向に スライドさせ、ロックする。



⑤ロックする



※ 本体の設置とホルダーの設置は、どちらを先に行っても問題あり ません。

▲ 警告


ストッパーはロックしてご使用ください。

- 🛝 注意 -

- ・使用する前に、マグネット表面の汚れを落としてください。 凹凸面及び曲面には設置しないでください。本製品が落下しけが をする恐れがあります。マグネットのためガラス面、樹脂面、 アルミ面(非鉄金属)には取り付けできません。
- ・シートを引き出す際、本体取付面の板厚が薄い場合や滑る場合は、 マグネットの保持力が弱くなるため、本体がずれたり落下する恐 れがあります。
- ・シートを長く引き出す場合や取付面が滑る場合は、ホルダーを先 に取り付け、その後、本体を設置してください。
- ・シートを引き出す際、それ以上、引けない位置より更に引っ張ら ないでください。故障の原因になります。
- ・増し締めハンドルを矢印と逆方向に回さないでください。故障の 原因になります。
- ・本体・ホルダーが確実に固定されたことを確認してください。

<巻き取り>


① ストッパーを FREE 方向にスライド ①ロックを解除する させ、ロックを解除する。



② 親指でホルダーの取っ手を押さえ、 横から指を掛けて取り外し、ホル ダーの中央部を持ってゆっくりと 巻き取る。



③ ホルダーを本体のホルダー収納部に 納める。




- ※ 雨でシートがぬれた場合、巻き取りが弱くなることがありますが、 で使用上は問題ありません。
- ※ シートの巻き始めは若干巻きぐせが付きますが、ご使用上は問題 ありません。

▲ 警告

危険ですので、手を離したり、一気に巻き取ったりしないでください。

製品の取り外し方法


本体側面をしっかりと持ち、本体下側を手前にひねるように取り外す。



※ 滑らせると相手取り付け面を傷つける恐れがあります。

製品を複数連結する方法

1 個目の製品を取り付けた後、ホルダー収納部に 2 個目の製品のホルダーを差し込む。





- <u></u> (注意

すべての本体を固定して使用してください。けが・故障・事故の原因 になります。

その他の設置方法


市販の結束バンド・市販のひもなどを使用して設置する。





ストラップホルダー

市販のひもや市販のチェーンを通して携行時にお役立てください。



5. お手入れ方法

本製品が汚れた場合は、以下の方法でお手入れしてください。

- 1. タオルを真水でぬらし、固くしぼってやさしく拭き取ってください。
- 2. 最後に残った水分を乾いた布でやさしく拭き取ってください。

- ⚠ 注意 -

- ・タワシ、みがき粉、油脂類および有機溶剤の使用は避けてください。 故障、破損、不具合の原因となります。
- ・水の中に入れたり、水洗いしないでください。故障、破損、不具合 の原因になります。

6. 保管方法

- ・シートを巻き取り、ホルダーをホルダー収納部に収納した状態で保管してください。
- ・子供の手の届くところには保管しないでください。
- ・水のかかる場所、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、 ホコリの多い場所では保管しないでください。

7. 別売品

■交換用シート

	品番	名称	シート模様	定価(税抜)
1	3M3-A0044	交換用シートA	黄/黒	
2	3M3-A0045 交換用シートB		黄/黒+危険立入禁止	¥ 4,500
3	3M3-A0062 交換用シート C			
4	3M3-A0063	交換用シート D	黄 (無地)	

■交換用ゴム

	品番	型式	名称	定価(税抜)
1	2L9-A0017-3	BRS-AT6	スベリ止めゴム(14枚/シート入り)	¥ 840

別売品の取り扱いにつきましては、別売品付属の取扱説明書をご参照 ください。

8. 製品仕様

型式	BRS-1205A	BRS-1205B	BRS-1205C	BRS-1205D		
名 称	バリアリール Wide					
品 番	139-A0075	139-A0076	139-A0102	139-A0103		
長さ	5m					
シート幅	120mm					
シート厚さ	0.2mm					
シートデザイン	黄/黒	黄/黒+文字 (危険立入禁止)	黄/赤	黄(無地)		
質 量	520g					
使用場所	屋内・屋外					
使用温度範囲	-10℃~ 50℃					
保存温度範囲	-10℃~ 50℃					
用途	危険区域や立入禁止区域を仕切って明示する製品です。					
本体材質	ABS、POM、ネオジム磁石、鉄、ゴム					
シート ASSY	PE、ABS、ネオジム磁石、鉄、ステンレス、ゴム					

Reelex 中発販売株式会社 www.chuhan.co.jp

●本社 リール営業部

〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地 TEL:052-614-3664 FAX:052-614-3366

●関東営業所

〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3 RHKビル201 TEL: 048-711-1927 FAX: 048-711-1936

●中部営業所

〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地 TEL:052-614-3652 FAX:052-614-3366

●関西営業所

〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8 TEL:06-6385-2228 FAX:06-6338-0521