

ゆう た ろう
マルチ誘導棒 誘太郎

(別売)
単2電池2本使用



発光部	PE
持ち手部	ABS
明るさ	120LX(ルクス)/m ²

発光部分を外すと懐中電灯に変わります

ご使用方法

- 乾電池は、グリップ部分を回して外し、正しくセットしてください。
- ON/OFF スイッチを押すたびに **点灯**→**点滅**→**消灯** の順に切り替わります。

ご使用上の注意

- 手元キャップをしっかり締め込み乾電池ボックスに水が侵入しないようにしてください。
- 古い乾電池の液もれにご注意ください。
- 破損の恐れがありますので、強い衝撃にご注意ください。

製造元

株式会社 **ミズケイ**

岡山県倉敷市白楽町 67-8

TEL.086-421-6078 <http://www.mizukei.com>