


ベルトをずらし、本体から電池ケースを出します。



電池のプラス・マイナスを確認し、入替えます。  
電池ケースを本体に挿入し完了です。