

EA983S-10,-11(ダイヤル錠)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

工場出荷時は“0 - 0 - 0”で解錠します。

(ダイヤルの変更方法)

ダイヤルを“0 - 0 - 0”に合わせてツルを引上げます。
ツルを反時計方向に90°回し押し込みます。
押し込んだまま更に90°回してください。
各ダイヤルを希望する数字(0~9)にセットします。
ツルを時計方向に回して元の位置に戻し、本体に差し込んでください。

*** セットした新しい番号は決して忘れないでください。
次の番号変更は新しい番号からスタートしてください。**

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929
東京 / TEL (03)3450 - 4003