

ダイヤルの変更方法

品番：EA983S-121




注意

- ・ダイヤル番号を変更した場合、新しい番号は忘れない様にする事。
忘れてしまうと解錠できなくなります。
- ・緊急解錠キーと本書は大切に保管すること。

ダイヤル番号の変更方法

※ 初期設定は0-0-0-0です。

1. ダイヤルを設定した番号（初回の場合は0-0-0-0）に揃えて、ツルを引き上げます。
2. ツルを180°回転させます。
3. ツルを押し下げた状態で、希望の番号に変更します。
4. ツルを戻すと新しい番号に設定されます。



緊急解錠キーの使用法

設定した番号を忘れた場合、緊急解錠キーを使用して解錠することができます。

- 1 & 2. 緊急解錠キーをダイヤル錠下部の鍵穴に差し込みます。
- 3 & 4. 緊急解錠キーを回すと解錠します。

※ 緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号の変更はできません。
緊急解錠キーはあくまで応急処置となり、解錠のみとなります。
再びダイヤル錠として使用するには、設定した正しいダイヤル番号で解錠する必要があります。

