

## EA983S-20,-21(ダイヤル錠)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

### 工場出荷時は“0 - 0 - 0”で解錠します。

ツルを一旦押し込んでから引き上げてください。

(ダイヤルの変更方法)

ロックが開いた状態で、リセットキーを本体側面の穴に挿し込みます。

キーを押しながら90°まわします(キーはその位置で止まります)。

あまり強い力でキーを押し込まない様にしてください。

故障の原因になります。

各ダイヤルを回して希望する数字(0~9)に合せます。

リセットキーを抜き取り完了です。

### \* セットした新しい番号は決して忘れないでください。

次の番号変更は新しい番号からスタートしてください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

東京 / TEL (03)3450 - 4003