

# EA983S-26 ダイヤル錠取扱説明書

この度は当製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

この鍵はTSAロックです。

TSAロックは、アメリカ運輸保安局TSA(Transportation Security Administration)によって認可・容認されたロックです。

セキュリティチェックが最も厳しいアメリカでは、飛行機搭乗の際に手荷物または預入れ荷物は、TSA係官により中身の検査が行われる為、荷物に錠しないことを求められます。

施錠された荷物については、錠機構を破壊することが認められており、破壊されても一切補償はありません。

TSAロック機能の錠で、施錠した荷物の場合、TSA係官が専用合鍵を使用し、随意に開錠が可能となります。検査後は元通り施錠されます。

**工場出荷時は”P-L-A-Y”で設定されています。**

## ＜ダイヤルの設定方法＞

1. ダイヤルを”P-L-A-Y”に合わせ、ツルを引き上げます。(図1)



図1

2. 引き上げたツルを反時計方向へ90° 回し押し込みます。(図2)




図2

3. 押し込んだまま更に反時計方向へ90° 回します。(図3)  
(無理に90° 以上回さないで下さい)



図3

4. 各ダイヤルを希望するアルファベットにセットして下さい。

**設定したアルファベットは決して忘れないで下さい。  
アルファベットを忘れてしまうと開錠できなくなります。**

5. ツルを時計方向へ180° 回して設定完了です。(図4)




図4

ダイヤル設定は、上記設定方法1～5を繰り返して行って下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929