

# ダイヤルの変更方法

品番：EA983S-28



注意

- ・ダイヤル番号を変更した場合、新しい番号は忘れない様にする。忘れてしまうと解錠できなくなります。
- ・本書は大切に保管すること。

## ■ダイヤル番号の変更方法

※ 初期設定は 0-0-0 です。

新しい番号に設定する場合は、下記の手順で変更できます。


1. 「0-0-0」 に設定し、“C” ボタンを押すと解錠します。
2. ペンなどを使用して、“A” ボタンを押し続けます。
3. “A” ボタンを押しながら、ダイヤルを回して新しい番号に設定します。  
▽△マークのある“B”の縦のラインで新しい番号を設定してください。



注意

- ・新しい番号を設定する前に、“A” ボタンを離さないこと。

4. 新しい番号を設定後、“A” ボタンを離します。  
新しい番号が正しく設定された場合、新しい番号に設定後、“C” ボタンを押すと解錠されます。



※ 番号の変更は、ダイヤル錠が解錠している状態でのみ可能です。