



暗証番号の設定・変更の仕方


- 1) ケース上部の▼印にナンバーリングの番号を上段から0、0、0の順で合わせ吊を抜いて下さい。




- 2) 吊を180度回転させて下さい。



- 3) 吊を軽く引いたままケース底部のレバーを矢印(→)方向に押し下げながらケース底部を引張って下さい。



- 4) ケース底部を引張るとケース上部、ナンバーリング、ケース底部との間に隙間ができ、ナンバーリングの回転が自由になります。



- 5) 暗証番号を決めケース上部の▼印に暗証番号を上段から合わせて下さい。

(例 1、2、3)



- 6) 暗証番号を合わせケース底部を押し上げますとケース上部、ナンバーリング、ケース底部との隙間がなくなります。吊を吊穴の位置に戻しナンバーリングを回転させると施錠ができます。

