

ダイヤルの変更方法

品番：EA983SF-111




・ダイヤル番号を変更した場合、新しい番号は忘れない様にすること。


忘れてしまうと解錠できなくなります。

・本書は大切に保管すること。


■ダイヤル番号の変更方法




※ 初期設定は “— — — —” です。



リセットレバー



A



B

1. 解錠した状態で、リセットレバーを上の位置に倒します。(図A)
2. ダイヤルを回して新しい番号を設定します。
(番号は本体の凸部で揃うように設定します。)
3. リセットレバーを下の位置に戻します。(図B)
(この時ダイヤルを動かさないように注意してください、設定完了です)
4. 正しく設定されていれば、新しい番号で解錠します。
使用前に確認してください。