

EA983SF-22(ケーブルロック)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

(最初にダイヤル錠を開ける時)

工場出荷時はダイヤルポイント『0-0-0-0』で設定されています。
ダイヤルポイントを『0-0-0-0』に合わせて、ロック部分を引きぬいてください。

(番号変更の仕方)

- ① ダイヤル錠のロック部分を引き抜くとリセットダイヤルが出てきます。
リセットダイヤルに明記されている矢印方向にダイヤルを90°回します。
- ② ダイヤルポイントに希望する数字をセットしてください。
- ③ セットができたなら、リセットダイヤルを元の位置に戻します。
- ④ 錠を閉じてダイヤルを任意に回します。

* セットした新しい番号は決して忘れないでください。
次の番号変更は新しい番号からスタートしてください。



株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929