




【カラビナ開き方】



つまみを回すと
ロックが解除されます。



そのままつまみを押しと
開きます。