


EA983ST-30、-40


チェーンロック

EA983ST-30


EA983ST-40




番号のセットの仕方



- ①開錠してツルを持ち上げ
180度回転してツルを下に
降ろします(A図)
ツルは終わりまで降ろして下さい



- ②数字リングを一段ずつ回転して
好みの番号に変えます(B図)



- ③番号を変え終わったら再び
ツルを押し上げて元に戻します

これで番号を変える作業は完了です
施錠の際は番号を確認して下さい

* 番号はあらかじめ
EA983ST-30は 000
EA983ST-40は 0000
にセットしてあります

●各部サイズ(単位:mm)

	A	B	C	D	E	F	G
EA983ST-30	5.0	55.0	22.0	36.0	30.0	13.0	14.3
EA983ST-40	6.0	70.0	31.4	46.0	40.0	15.0	21.8

- 材質…EA983ST-30:本体…真鍮
ツル…ステンレス
EA983ST-40:本体…真鍮
ツル…ステンレス