

EA983T-32 電気ブレーカーロックアウト取扱説明書


この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】


- 標準サイズのブレーカーのスイッチに
- 材質…スチール
- 鍵穴径…7mm
- 最大つかみ幅…10mm

【使用方法】


1. ブレーカーのスイッチをOFFにして下さい。
2. 本体のハンドルを開いて下さい。
3. ブレーカースイッチの上に本体をセッティングします。
ブレーカースイッチに本体のグリップが触れるまで、本体のノブを時計方向へ回して下さい。
本体のハンドルを閉めると、ブレーカースイッチに対してきつく締まる機構になっておりますので決してノブを締め過ぎないで下さい。
4. 本体のハンドルを閉じて下さい。
ブレーカースイッチが”ON”にならないか、
又、しっかり安定しているかを確認して下さい。
5. 本体にある鍵穴へ、
南京錠等を利用してロックして下さい。



ロックアウト状態



※ブレーカースイッチには様々な種類・形状があります。
変わった形状のスイッチがあれば、
付属バンドの使用をお勧めします。
付属のバンドを1つ、もしくは、
何個かをスイッチに被せ、
それから本体でロックして下さい。



※2極、3極のブレーカーには、
金属クリップの使用をお勧めします。
本体のグリップ部分へスライドさせて取り付け、その後本体でロックして下さい。

