

ダイヤルの変更方法

品番：EA983S-131、EA983S-132




注意

- ・ダイヤル番号を変更した場合、新しい番号は忘れない様にする。忘れてしまうと解錠できなくなります。
- ・本書は大切に保管すること。

■ 解錠 / 番号変更方法

※ 初期設定は 0-0-0 です。

新しい番号に設定する場合は、下記の手順で変更できます。



1. 「0-0-0」 に設定し、“A” ボタンを押すと解錠します。
2. ペンなどを使用して、“B” ボタンを押し続けます。
3. “B” ボタンを押し続けながら、ダイヤルをお好みの組合せに合わせ、新しい番号に設定します。



注意

- ・新しい番号を設定する前に、“B” ボタンを離さないこと。

4. 新しい番号を設定後、“B” ボタンを離します。変更完了です。

※ 番号の変更は、ダイヤル錠が解錠している状態でのみ可能です。