

# SLE-11LN ワイヤーリール式ダイヤル錠

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315


福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

※ケーブルを柱に巻き付けてカバンなどを固定します。

※SLE-14P(別売)と組み合わせるとパソコンセキュリティにもなります。


- ケーブル長 約1.8m
- ケーブル直径 約2mm
- ケーブルヘッド直径 約6.4mm

### ロック方法




- ①ダイヤルをロック解除番号(初期設定「0-0-0-0」)にあわせます。
- ②ケーブルトリガを押したまま、希望の長さになるまでケーブルを引き出します。
- ③ケーブルヘッドをロックングポートに差込んでから、ダイヤルを適当に回します。

### ロック解除方法



- ①ダイヤルをロック解除番号にあわせます。
  - ②リリースボタンを押して、ケーブルヘッドを外します。
  - ③ケーブルトリガを押したままケーブルを収納します。
- ※ケーブルはバネで戻ります。バネが戻る際に、けがをしないように注意してください。

### ロック解除番号の設定方法



- ①ダイヤルを「0-0-0-0」にあわせます。
  - ②リセットボタンを押したまま、ケーブルヘッドを押し込みます。
  - ③ダイヤルを希望の番号にあわせます。
  - ④ケーブルトリガを押して、ケーブルヘッドを引き出します。
- 以上で希望のロック解除番号が設定されました。  
※設定したロック解除番号にすれば、何度でも変更可能です。  
※製品出荷時、ロック解除番号は「0-0-0-0」に設定されています。

※解除番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、ケーブルを切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すようお願いします。