

# SLE-38S-1

## nanoスロット対応セキュリティワイヤー・シリンダ錠(鍵No.1)

### 内 容 物

対応スロット/約2.5×6.0mm  
ワイヤー直径/4.4mm  
ワイヤー長/2.0m

※本製品のワイヤー部分を結束タイで固定しています。ハサミなどで切断してご使用ください。その際、ケガをしないようご注意ください。



## サンワサプライ株式会社

ver.1.0


岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

### 使用 方法

#### 【施錠方法】




①本体の錠の先端部分が「開錠」の閉じた形になっていることを確認し、ノートパソコンなどのセキュリティスロットへ先端部分を差し込みます。




②ロックボタンを押して施錠します。先端が「施錠」の形になって、セキュリティスロットに先端部分が引っ掛かりロックされます。


#### 【開錠方法】



①カギを錠の穴の形に合わせて差し込み、右回りに90°回転します。「カチッ」と音がして開いている先端が閉じるようになります。



②カギを差したまま本体を抜き取ります。



③カギを左回りに90°回転させて錠の穴の形に合わせて、カギを引き抜きます。