

NOTE PC & MOUSE SECURITY SL-21


ノートパソコンの
セキュリティスロット専用。
マウス・テンキーなども同時に盗難防止!

対応機種


NEC	LaVie NX LW26H/6・LB26C/62A・LB20・LV13C、VersaPro VA23D・VP13C、Aile NX AL20C・AL13C、Aile LS12・La13、ValueStar NX VF26D/5
SHARP	Mebius PC-PJ1、MN-7650
IBM	Think Pad I 1455・600・380E・365X
富士通	FMV-BIBLO NR 30L・MF 26・NS 23X・NE 20・NP 16D・NU 13D・NC13D・5133NU5/W・5120NA2/W
SONY	VAIO PCG-Z505D・F14・C1
Apple	Power Macintosh G3 M6665J/A、PowerBook540C
東芝	DynaBook SS475・SS425
Canon	INNOVA 3400DX
COMPAQ	CONTURA AERO 4/33C

その他のセキュリティスロットの有る機種
セキュリティスロットの有無については本体マニュアル等をご確認ください。 一部のノートパソコンには対応していません。 など


使用方法




①取り付け部品Bをセキュリティスロットに差し込み90°回転させます。




部品Aにマウス、テンキーなどのケーブルを引っ掛けます。(5mmまでのケーブルに対応)



部品Aを部品Bにかぶせます。



ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。




部品A・Bの穴にワイヤーを通し、鍵をかけます。

錠のダイヤルセット方法


ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時000)

- ①ダイヤルを出荷時の000にした後、U字型金具を引き上げます。(図1)
- ②U字型金具を真上から見て反時計回りに90回します。(図2)
U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。
U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
ダイヤルを回せばロックは完了です。(ダイヤルは必ず3個とも回してください。)



品番 **SL-21**
品名 **ノートパソコン&マウス
セキュリティキット**

セット内容



注意;錠などで手などを挟まないよう取扱いには注意してください。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp
99/05/MFIT