



Made in China. Designed in U.S.A.

キーボックス

カギ番人

PS6/PS7 取扱説明書


Keiden

本書をよくお読みになってから、お取り付け、ご使用ください。


STEP 1 1 暗証番号の設定

1 フタを開ける。

- ① CLEARボタンを下げます。
- ② OPENボタンを下げながらフタを外します。(下図参照)




① CLEAR
ボタン



※工場出荷時に暗証番号は設定されていません。


② OPENボタン

2 フタ内側のカバーを取外す。



3 外したカバーを使用して暗証番号の設定を行います。

カバーの先端部分を使用し暗証番号を設定します。



△注意
フタをする前に必ずテストしてください。

4 フタの内側を確認します。

フタの内側には下図のような矢印のボタンが10ヶ並んでいます。この矢印ボタンは表面の番号ボタンに対応しています。


矢印の意味



未設定



設定後




暗証番号にしたい番号の矢印を下に向けて、設定を行います。この時点では暗証番号が設定されていないため、矢印が全て上を向いています。

5 暗証番号を設定する。

暗証番号は自由に設定できます。暗証番号にしたい数字の矢印ボタンをドライバーで軽く押し、沈めながら回し、矢印を真下に向けます。この時、矢印の方向が少しでも傾いていると、きちんと設定されない場合がありますので、ご注意ください。



悪い例



矢印は左右回転どちらにも回せます。


矢印をきちんと真下に向け、ボタンが元通りに浮き上がれば設定OKです。

6 設定例

たとえば、暗証番号1・4・7・0を設定するとします。1・4・7・0それぞれの矢印ボタンを下に向け、矢印ボタンが正確に「真下」を向き、元通りに「浮き上がっている」ことを確認し、設定を完了します。

△ 設定上の注意

暗証番号は重複しない異なった数字でのみ設定が可能です。1122の様に重複する数字で暗証番号を設定することは出来ません。



7 設定完了。

暗証番号の設定が終了したら、カバーを戻します。


上下の金具に挟みます。



8 最後にテストを行います。

- ① 設定した暗証番号のボタンを、それぞれパチッと音がなるまでしっかり押します。
 - ② OPENボタンを下げます。
 - ③ 正しく設定されていれば、OPENボタンは、カチッと音がなるまでしっかり下がります。
- ※番号を押し間違えた場合はCLEARボタンを下げる事により元の状態に戻ります。

① 暗証番号を押す



② OPENボタンを下げる



うまくいかない場合は再度設定を行います。

ウラ面へ





キーボックス


カギ番人

Keiden

STEP 2 ご使用方法

1 カギを入れて保管する。

カギ番人にカギを入れます。カギにキーホルダーが付いていると、フタがきちんと閉まらないことがあります。



カギ

フタの内側にあるフックにカギを引っ掛けて入れることもできます。




2 カギ番人の開閉方法

■ 開ける時は
暗証番号を押し、OPENボタンを下げます。



押し間違えた時はCLEARボタンを下げる事でリセットされます。

■ 閉じる時は
暗証番号を押し、OPENボタンを下げながらフタの下側から本体にはめ込みます。




フタは下側から
はめ込みます。

3 カギ番人スタンダードタイプ [PS6]の設置方法

1 壁に取り付ける(壁付けタイプのみ)

壁付けタイプについては、平坦な面を探し、備え付けのネジを用いて取付けるか、あなたの用途に合った適当な取付け用具を用いて取付けてください。




蓋の落下を防止する
吊りワイヤー別売り

4 カギ番人ビックタイプ [PS7]の仕様

1 PS7専用保護カバー


カギ番人BIGには専用保護カバーが付属しております。雨・塵・埃がかかる場所では専用保護カバーの使用をおすすめ致します。



保護カバーをご使用の場合は
保護カバーをめくって操作して下さい。

保護カバーが不要な場合は本体から
取り外して下さい。

※設置後は専用保護カバーの
取り外しは出来ません。




5 [PS7]の設置方法

1 壁に取り付ける

平坦な面に、設置面に合った適当な取り付け用具を用いて取り付けして下さい。
※PS7には取り付けビスは付属していません。


保護カバーを
使用する場合

保護カバーを装着してから
取り付けください。




保護カバーを
使用しない場合

保護カバーを外して
から取り付け下さい。



! 本機を快適・安全にご使用いただくために… 使用上の注意 PS6-PS7用



潤滑油

グリス

- 暗証番号は忘れないよう記録し安全な場所へ保管してください。
- 暗証番号設定後は設定が正しく行われているか、フタをする前にテストしてください。
- キーボックスのフタはしっかり締めてください。締めた後は正しく締まっているかご確認ください。
- 潤滑油は故障の原因となりますので、使用しないでください。
- カギを保管する目的以外には使用しないでください。

カギ番人保証書

お客様 お名前				様	保 証 規 定			
お客様 ご住所					1.本保証書は、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。 保証期間中、取扱説明書・バッテリー、その他の注意事項に従った使用状況で故障した場合に、ケイデンセキュリティ機器販売に送付された(送料購入者負担)欠陥のある製品に対し無料修理または交換をさせていただきます。 また、この保証が製品の欠陥に起因する損害に対する唯一の救済であるとし、保証期間後に返送された製品について、ケイデンセキュリティ機器販売が修理可能と判断した場合、部品代・労務費・往復の送料等の費用(最低額4,000円)を購入者の負担にて修理となります。 2.保証期間中でも次のような場合には有料となります。 ①暗証番号を忘れた場合または不適当に設定された暗証番号により製品が使用出来ない場合。			
お客様 T E L					②第三者による破壊や解錠を目的とした物理的行為又は、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。 ③火災・地震・水害・その他の天災地災等による故障および破損。 ④お買上げ後の輸送・移動・落下による故障および破損。 ⑤車両・船舶等への搭載の場合に生ずる故障及び破損。 ⑥本保証書の提示がない場合。 ⑦本保証書にお買上げ年月日、お客様名の記入がない場合。 あるいは、字句を書き換えられた場合。 3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。 4.本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。			
お買上げ日	年	月	日	保証期間 (お買上げ日より)	1年間			

輸入元・総発売元

ケイデン・セキュリティ機器販売株式会社 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-12-1
TEL. 03-3946-9209 FAX. 03-5319-0335

製品情報はこれから→www.keiden-jp.com