

# EA983ZA-72 (ダイヤル可変式 キーボックス)取扱説明書

Ver. 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ◆特 長

- 鍵の保管・共有に便利です。
- 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
- 付属のビスで壁面に取付けご使用ください。

## ◆仕 様


- 材質...亜鉛ダイキャスト
- 4桁ダイヤル式(番号可変式)
- 本体サイズ...61×36.5×85(H)mm(突起部分含む)
- 重量...約380g
- 付属品...取付用ビス×4本



## ◆使用方法

- ①ダイヤルを解除番号に合わせ開錠します。  
※初回出荷時は「0-0-0-0」にセットされています。
- ②キーボックスを手前に引くと開きます。
- ③鍵を取出すor収納します。
- ④キーボックスを閉じ、ダイヤルを回し施錠します。

## ◆番号の変更方法

- リセットレバー
- リセットレバーカバー
- ①キーボックスを開くとリセットレバーがあります。
  - ②カバーを外し丸印の矢印(  )のようにレバーを動かします。

- ③任意の番号に設定します。
- ④リセットレバーを矢印と反対に ⑤カバーを戻し変更完了です。  
動かし元の位置に戻します。

設定した番号は必ずメモ等に  
控え、大切に保管して下さい。

解除番号は上記手順で何度でも変更可能です。  
変更時には必ず新しい設定番号をお控え下さい。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929