


## 取扱説明書

※両面の注意事項・取扱説明等をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
 ※このラベルは大切に保管して、いつでも確認できるようにしてください。

品番:Y-5155  
 ワンタッチバスケット  
 <前用>(ブラック)

### <取付・着脱方法>

- ①自転車のハンドルバーにブラケットのフック部を引っ掛けます。自転車のワイヤー類は、図1のように取り回してください。(図1・2)  
 ※ハンドルバーの傷を防止するには、市販の保護テープ等を貼ってください。
  - ②自転車のステムにブラケットのステム受けをセットして、ストレッチコードを巻いてブラケットを確実に固定します。(図2・3)
  - ③バスケットの底部をブラケットのバスケット用フック部に引っ掛けて、バスケットの取っ手を立てた状態でクランク型フック部をブラケットのリング部に通し、バスケットの取っ手を倒してブラケットに固定します。(図4)  
 ※バスケットは、取っ手にクランク型フック部のある方がハンドルバー側です。
  - ④バスケットの取っ手が動かないように、ストレッチコードで取っ手を固定してご使用ください。(図5)
- ※バスケットを取り外す場合は、③～④の逆の手順で行ってください。



※本製品は着脱が容易にできるワンタッチ方式を採用しております。  
 自転車から離れる際は、市販のロック等で盗難を防止することをお勧めします。

### <取扱い上の注意>

⚠ 取扱いを誤ると「負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 用途以外には使用しないでください。
- ブラケット・バスケット等は説明書に従って正しく確実に組み合わせ・取付けを行ってください。
- 人やペット等の動物は絶対に乗せないでください。
- 最大積載量は5kgです。  
 5kgを超える荷物は絶対に載せないでください。
- 大きめの荷物や不安定な荷物は、市販のネットバンドやロープで確実に固定してください。
- 走行時の振動や揺れ等により荷物が傷が付くことがあります。損傷の恐れがある荷物にはパッキンやクッション等を必ずあてて保護してください。
- バスケットを取り付けた時にリフレクターやライトが隠れてしまう場合はリフレクターやライトの位置を変更してください。
- 無理な力や衝撃を加えないでください。  
 変形や破損の原因になります。
- 雨や水(特に雨水)が掛かる所等での放置・保管を避けてください。劣化や錆が発生する原因になります。

※本製品の誤った取扱い及び加工や改造、点検の不備などによる損害・事故等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。  
 ※パッケージの写真(イラスト)はイメージです。  
 実際の商品とはデザインが異なる場合があります。  
 ※商業施設での使用やレンタル業などで使用しないでください。  
 不特定多数の方が使用されるため、責任を負いかねますのでご了承ください。  
 ※レンタル等による貸し出し、オークション等による転売や中古販売、および譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。  
 ※包装資材や製品を処分する場合は、各地方自治体の分別方法に従ってください。

### キャプテンスタッグ株式会社

サイクル事業部 TEL.0256-35-3400  
 〒955-8588 新潟県三条市五明190番地  
 受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土・日・祝日は除く)  
 MADE IN TAIWAN L0562 PA

<https://www.captainstag.net/>

