


アルカリ乾電池のご使用上の注意

より良い状態でご使用頂くために、下記の注意事項をよくお読みください。

アルカリ乾電池は性質上、 0°C 以下の気温でご使用された場合、ポンプの使用可能時間が極端に短くなることがございます。ご使用後は、本体より乾電池を外して、室内などの温度が $5\sim 40^{\circ}\text{C}$ の場所に保管してください。



乾電池を 0°C 以下で使用し、電池の性能が落ちてしまった場合

乾電池が冷えてポンプの性能がどうしてもでない場合は、乾電池を $5\sim 40^{\circ}\text{C}$ の室内などで2時間以上放置してください。乾電池を暖めることで、再度使用できる場合がございます。(完全に放電した電池は復旧いたしません。)ただし、ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所に放置しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。

どうしても $0\sim -10^{\circ}\text{C}$ の低温下でのご使用が必要な場合

$0\sim -10^{\circ}\text{C}$ の低温環境下での使用が必要な場合、充電式電池（単一型）のご使用をお薦めします。

充電式電池は低温環境でも性能が落ちにくい電池です。

* 単三型は容量が低く適していませんので、ご使用にならないでください。

電池を長くお使いいただくためには

しばらくご使用にならないときは、電池を抜いて保管してください。

また、ポンプの動作が悪くなった場合は、早期に電池を交換（充電式電池の場合は充電）をしてください。