

EA990XB-1(オイルポンプ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。


商品を安全にご使用頂きますためにも取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

○ 各部の名称

(本体)




※ ポンプ・ホース・ノズルはすでに組み上がっています。




○ オイル缶への取付方法





① オイル缶の蓋を取り外します。



- ② 缶の縁にマウントブラケットを取付けます。
 ブラケットにある各蝶ネジ(7個)を緩めます。
 ③ 缶の径に合わせてステーの長さを調節します。
 大きさが決まりましたら缶の縁にステーを掛けて
 固定用蝶ネジを締めます。(3ヶ所)
 ④ その後、ステー自体の固定をするために、
 ステー調整ネジを締めてください。
 ※パイプを通す穴は缶の中央に来るようにしてください。



⑤ ダストカバーにポンプのパイプを通しておきます。



- ⑥ ポンプのパイプをマウントブラケットに
 差し込んでください。
 ⑦ 缶の深さ等に合わせてブラケットの
 パイプ固定ネジを締めます。
 ⑧ ダストカバーを缶にかぶせてください。

○ 使用方法

1. ノズルを移し替える缶等に差し込みます。
2. バルブのコックを開きます。
3. ポンプのレバーを上下に往復運動させてください。

○ メンテナンス

使用後はポンプをきれいにしてください。
 缶にポンプを取付けたまま長期間放置しないようにしてください。

株式会社 エスコ
 本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929