

ハンドロータリーポンプ(HR-25G)取扱説明書

ご使用前に必ず本書をお読みください
また、いつでも見られるように大切に保管して下さい

安全上の注意

危険

- 本ポンプは、ドラム缶から手動で液体をくみ出す目的で設計しております。これ以外の用途には使用しないで下さい。
- 内圧が生じる場合や動力による駆動は絶対にしないで下さい。液体が漏れ、引火や火災の恐れがあります。
- 液体を変える時は、必ず前の液を完全に抜いてから、新しい液を使用して下さい。液体が混ざると、化学変化をおこす恐れがあります。
- 液体は、幼児や子供に触れないように保管して下さい。
- 引火性の有る液を移送の場合は、必ず『火気厳禁』にて操作願います。引火、火災等には、十分注意して下さい。
- 本ポンプの本体、アダプター等は密閉式ではありませんので、ご使用後はドラム缶から抜き液体の気化を防止してください。
- 使用環境や条件によりアース接地が必要な場合は必ず取り付けてください。

警告

- 幼児・子供が触れない様、安全な場所で使用して下さい。
- 少しでも体調が悪くなった時は、直ぐに医師の診断を受けて下さい。
- 液の使用説明書に従い、保護具を使用して下さい。
- 修理技術者以外の方は、分解や修理・改造は絶対に行わないで下さい。

注意

- 空回転（液の入っていない状態での回転）は絶対にしないで下さい。
 - 動かなくなったり異常がある場合は、事故防止の為直ちに使用をやめ、お買い求めの販売店に点検・修理をご依頼下さい。そのまま使用されますと、火災やケガの原因になります。
 - 本製品は、回転方向が決められています。必ず本体に示す矢印の方向へ回して下さい(ハンドル側から見て右回転)。
 - 本体に衝撃を与えないで下さい。また落下等による衝撃を与えますと故障や液漏れの原因になります。
- ※本取扱説明書で示す重要な安全指示事項は起こりうる全ての状況を表しているものではありません。ポンプの安全性には十分気を配っておりますが、運転される方や保守を行う方も安全には十分な注意・配慮をお願いします。

使用可能液体

ガソリン 軽油 灯油	A・B・C 重油 マシン油 切削油
------------------	-------------------------

仕 様

品 名		手回しドラムポンプ		
型 式		HR-25G		
吐 出 量		280cc/回転		
材質	ポンプ部	FC200,ZDC,テフロン,NBR		
	配管	STP,耐油燃料チューブ		
重量	ポンプ(ハンドル付)	4. 8Kg		
	吸引・吐出パイプ,ホース付	6. 6Kg		
構成	組立品			
	ポンプ本体	1個	ハンドル	1個
	吐出側パイプ	1個	アース線350L	1本
	吸引側パイプ	1個	アース線1000L	1本
	1・1/2` & 2`アダプター	1個		
	耐油燃料チューブ(1.2m)	1本		
	ホースバンド	2個		

使用 方 法

- ①ドラム缶に吸入パイプを差し込み、吸入パイプがドラム缶の底に着いた状態でアダプタをドラム缶の口金にねじ込み、蝶ネジで吸入パイプを固定します。
- ②ハンドルを本体に取り付け、固定穴位置でセットボルトでしっかりと固定して下さい。
- ③マグネット付きアース線は、必ず接地して下さい。
- ④本体に示されている矢印の方向へハンドルを回せば液をくみ出します。
- ⑤ハンドルを数回回し吐出を確認後、ハンドルを真上か真下にすれば自動的に給油します(サイホンの原理)。そのとき吐出ホースは、ドラム缶液面より低くして下さい。また、くみ出した液面にホースの先をつけて下さい。
- ⑥ハンドルを少し回せば自動給油は止まります。

使用上の注意

注意

- 引火性の有る液を移送の場合は、必ず『火気厳禁』にて操作願います。引火、火災等には、十分注意して下さい。
- 使用環境や条件によりアース接地が必要な場合は必ず取り付けて下さい。
- ご使用後は、ドラム缶より抜き取りフタをし液体の気化を防止して下さい。


アクアシステム株式会社
 ☎ 0749(47)5215
 FAX 0749(28)1474
 〒522-0058 滋賀県彦根市須越町1190
 E-mail aqua@aqsys.co.jp

<http://www.aqsys.co.jp/>