

EA991CJ(グリースポンプ)取扱説明書


Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

- ・工業用 厚いスチール製
- ・容量 500ml
- ・接続ホースネジ径 1/8"
- ・サイズ 390×120×66mm
- ・重量 1.25kg
- ・300mmフレキシブルホース付
- ・150mmノズル

◆各部の名称




◆ 使用方法

- ① 作業にあったグリスホースを選び、図の(a)に取り付ける。
- ② シリンダー部(b)を取る。
- ③ レバーを引く。(専用カートリッジグリス《EA991C-10》を使用する時は、筒にカートリッジグリスが入るぐらい引く)
- ④ 専用カートリッジグリスを筒に入れる。
〔 カートリッジグリスを使用しない時は、グリスをへらで直接、入れてください。 〕
- ⑤ シリンダー部を取り付ける。(時計方向に回す。)
- ⑥ エア抜きをするためシリンダー部を少しゆるめます。
レバーを少し引きながらストッパーが解除され、レバーがばねで戻り、すきまからエアが抜けます。
- ⑦ シリンダー部を再び回して閉めます。
グリスホースの先をグリスニップルに当てます。
ホースの先端の金具を少しゆるめます。
4つの爪が金具の中にありますので、きっちりとグリスニップルにかませてください。
その後もう一度金具を締めます。



(金具先端形状)

- ⑧ ハンドルを上下させると、グリスが注入されます。



◆ メンテナンス

ポンプのタンクはいつも清潔にしてください。
適時はずして清掃してください。