
LUBRICATION FITTINGS

注油器シリーズ

単位 mm

硝子オイラー分解図

製品の部品番号は組立順になっております。部品交換は、こちらの図を参考にして下さい。



部品番	号	部品名称
1		イラー長ネジセット
2	オ	イラー六角ナット
3	オ	イラー止座
4	オ	イラー油蓋
(5)	オ	イラー蓋(非売品)
6	オ	イラー真鍮網
7	オ	イラー用本体パッキン(紙又はゴム)…※1

部品番号	部品名称
8	オイラー本体硝子
9	オイラー本体パッキン(ゴム)…※1
10	パイプ付オイラー台(非売品)
11)	オイラー本ネジパッキン2枚組
12	オイラー本ネジ硝子
13	オイラー本ネジ(非売品)…※2
	·

- ※1 ⑦と⑨は2枚1組で本体パッキンとなります。
- ※2 ③本ネジは非売品となっておりますが、①+②+③の組み合わせでオイラー用本ネジセットとして販売しております。