

EA993DE-16(6ton ジャッキスタンド)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
商品を安全にご使用頂きます為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。


○当製品は、水平面上にて、能力内で車輛等を支持する工具です。

◆ 特徴

ロックハンドルを動かすと自動でサドルが上昇します。

◆ 仕様


- ・能力・・・6ton(2台使用時の均等荷重になります。)
- ・サイズ・・・280(W)×280(D)×400(H)mm
- ・重量・・・7.3kg(1台)
- ・ストローク・・・400～619mm(13段)
- ・スチール製



使用上の注意事項

- 1.自動車メーカーが指定する支持ポイント以外では、支持しないで下さい。
(車体の変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故に繋がります。)
- 2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、スタンドを同じ高さに調節して下さい。
- 3.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。
- 4.能力以上の重量車輛には絶対に使用しないで下さい。
- 5.スタンドは車輛の片側や両端を支持するものではありません。
- 6.サドルの中心に対象物を載せて下さい。
- 7.ジャッキスタンドの装着後2～5分安全状態を確認した上で、作業を行って下さい。
- 8.製品は加工しないで下さい。

◆ 各部名称



◆ 使用前に

- 1.使用前ごとにスタンドを点検して下さい。
工具に曲がりや、破損、ヒビがある時は使用しないでください。
- 2.製品の適用に矛盾のないことを確認してください。
- 3.使用前に取扱説明書をよく読み製品によく慣れ、不適切な使用により起こる危険についても熟知してください。
- 4.適切な持ち上げ、支持ポイントは車輛のサービスマニュアルに従ってください。

 この製品に、アタッチメントやアダプターの使用はしないで下さい。

◆ **操作方法**

- 1.ロックピンが外れている事を確認して下さい。
- 2.ロックハンドルを上げてサドルの高さ調節をして下さい。(サドルは自動で上がります)
- 3.ラチェットバーの歯が完全に噛み合っている事を確認して下さい。
- 4.車輛等をサドルの中心にバランスをとりながらゆっくりジャッキを降ろして下さい。

◆ **対象物の降ろし方**

 作業前に周りに工具や人がいない事を確認する。

- 1.適切なジャッキを用いて車輛を持ち上げ、スタンドを取って下さい。
- 2.車輛は注意して、ゆっくりと降ろして下さい。
- 3.取り出したスタンドは片手でロックハンドルを上げ、もう片手でサドルを押し込んでロックピンを差しておいて下さい。

◆ **メンテナンス**

定期的にはスタンドを点検します。すべての可動部が自由に動くことを確認してください。当製品には注油しないでください。錆がある時は、サンドペーパーでこすり落とし、適切なペイントを施してください。

◆ **保管**

・スタンドは直立させ、綺麗にし乾燥した場所で保管してください。

 **改造はしないでください。**

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

14.Dec.