


EA993EL-21～29 14t 油圧シリンダー



シリンダーヘッド側への取付け



ヘッドキャップを
取り出します。



NPTねじアダプター
を取り付けます。



アクセサリーを
取り付けます。

ベース側への取付け



シリンダーの裏側の
ネジ穴を確認します。



シリンダー本体用
クレビスを
取り付けます。