

傘入れ袋スタンド EL/EW (屋内用)



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

⚠ 注意

この製品を管理される方を定め、下記のそれぞれの場合に対して、各々の注意内容がもれなく伝達されるよう、この説明書を取り扱ってください。この製品は屋内用です。屋外での使用は、錆、劣化などの原因となりますのでお避けください。製品の用途以外には使用しないでください。

〈設置する場合のご注意〉

- 水平な床面以外には設置したり放置しないでください。製品が転倒し、けがや床面の傷の発生、本体のゆがみやへこみの原因になります。
- 滑りやすい床面（油が付着した場所など）には設置しないでください。製品が転倒し、けがや床面の傷の発生、本体のゆがみやへこみの原因になります。
- 風の強い場所では使用しないでください。製品が転倒し、破損や事故の原因になります。

〈使用する場合のご注意〉

- 製品に人が乗ったり、もたれたり、無理な体重を加えたりしないでください。製品が転倒し、けがをされるおそれがあります。
- 製品に物を乗せたり、たてかけたりしないでください。製品が転倒し、けがをされるおそれがあります。
- 火気の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 乱暴な取り扱いを避けてください。故障、破損、事故の原因になるおそれがあります。



〈保守する場合のご注意〉

- 製品の分解、改造は絶対にしないでください。事故の原因になります。
- 使用中にネジのゆるみが生じましたら、締めなおしてください。事故や本体変形、破損、転倒などの原因になります。
- 異常（劣化によるひび、割れなど）を発見した場合は、使用を中止してください。事故の原因になります。
- 可動部の隙間に手を入れないでください。けがをされるおそれがあります。

■組立方法

上部(A)と下部(B)の組立を下記の方法でおこなってください。
(手指をはさまないように十分注意してください。)

- ① 上部(A)を下部(B)に差し込んでください。
- ② 簡単にはずれないように固定ネジが付いていますので、固定ネジを強く締めてください。



■お手入れ方法

普段のお手入れ：固く絞った柔らかい布、またはスポンジで拭いてください。
汚れたとき：薄めた中性洗剤で拭き取ってください。洗剤分が残らないように水拭きし、後に柔らかい布でカラ拭きしてください。
※ただし、汚れ具合により、必ずしも期待通りの結果が得られない場合もあります。

■廃棄される場合

○廃棄される場合は専門業者または公的機関にご相談ください。

商品に関するお問い合わせ カスタマーサービスセンター

フリーコール 0120-941-239
FAX 03-5677-3406
(9:00~12:00 13:00~17:00
但し、土・日・祝日を除く)
ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp



山崎産業株式会社
第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京総合センタービル 4F
TEL (03) 5677-3402