




品名：150g 衣類用 固形洗剤(ラント`リースクラブ`)



販売価格	150円(税抜)／165円(税込)		
カタログ価格	150円(税抜)／165円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/01 19:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2198ページ		



内容量	150g	成分	界面活性剤(14% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、スクラブ剤(炭酸カルシウム)、アルカリ剤(炭酸塩・けい酸塩)、吸着剤(カオリン)、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤
用途	泥、エリそで汚れ、食べこぼしのシミから、衣類についてしまったファンデーション、クレヨンなど、頑固な汚れに		
弱アルカリ性			
洗たく板のような凸凹フェイスが空気を含んでしっかり泡立ち、マイクロスクラブが繊維の奥の汚れをかき出します。			
複数の洗浄成分を配合し、頑固な汚れに高い洗浄力を発揮。			
頑固な汚れをごっそり落とすスクラブ洗浄			
海外生まれの新感覚の固形洗剤			
【使用方法】 (1)衣類を水でぬらす (2)スクラバーの表面を軽く擦りつける (3)もみ洗いし、しっかり泡立てる (4)洗たく機で洗うか、水ですすぐ			
【お洗濯前に必ず確認ください】 ・衣類の取り扱い表示をお確かめください。 『中性洗剤』、『水洗い不可』の表示がある衣類には使わない。			

- ・色落ちが心配な衣類は、本品を衣類の目立たない部分につけて5分ほどおき、変色、色落ちするものは洗わない。
- ・本品を長く布地の上に置くと、青く染まったり、蛍光剤のムラつきの原因になるので注意する。
- ・本品は蛍光剤配合なので、きなりや淡色系の木綿、麻衣料などは白っぽくなることもあるので、使用しない。

【使用上の注意】

- ・子供の手の届くところに置かない。
- ・認知症の方などの誤食を防ぐため、置き場所に注意する。
- ・用途外に使用しない。
- ・荒れ性の方や長時間使う場合、炊事用手袋を使う。
- ・使用後は手を水でよく洗い、クリームなどでお手入れをする。

【応急処置】

- ・目に入った時は、こすらずすぐに流水で十分に洗い流す。
- ・飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。
- ・異常がある時は、商品を持参し医師に相談する。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.