EA463FL－1（Ultra Lok ツール）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

○ 使用方法

1. 調整ダイヤルをまわして、希望する締付け強度を調整します。
   強度はメモリ窓の数字で確認してください。数字の間でセットすると、その数時間の半分の値ということになります。
2. 操作ハンドルを大きく開いて、グリップ機構を解除し、バンドの端末をヘッド部分前面のスロットに差し込みます。
   （バンドは事前に対象物に掛け、バックルに端末を通しておきます。BAND-ITの刻印がある方を表にしてください。）
3. ハンドルを握り込む操作を繰り返してバンドを締めます。
   充分なｽﾄﾛｰｸをとるためにはハンドルを完全にﾘﾘｰｽする事が必要です。バンドのバックルは工具のヘッド部分にしっかりとはまっている事を確認してください。設定した強度に達したら、ハンドルをﾘﾘｰｽする必要はありません。
4. 余分の端末をカットするためにもう一度ハンドルを握り込んでください。
   （端末は成形カットされます。器具に残った余分のﾊﾞﾝﾄﾞはﾍﾟﾝﾁ等で引抜いてください。）
5. 工具をリセットする時は、ハンドルを大きく開いてください。
6. 引き締め強度範囲　０～８
   （幅6.35mm 厚 0.38mmｽﾁｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞ専用）



株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929