EA758W－42C（LED強力ライト）取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意

・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
・照度が高いので点灯中、直接レンズを見ないでください。
・強い衝撃を与えないでください。
・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆ 仕様

・EXL樹脂
・LED球（替球はありません）
・防水性能IPX7
・電源　単２電池 ３本（別売）
・IECEX規格適合品

IECEx
c ETL us
Intertek
3091325

ITS.09.0017X Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135°　C Da IP66
Class I II III Div. 1 Grps. ABCDEFG Operating Temp. Class T4

◆各部の名称

◆使用方法

ヘッド部を時計方向に回すと点灯します。
消灯する時は反時計方向にまわしてください。
（使用後は必ず消灯して下さい。
<u>また消灯時に回し過ぎるとヘッド部が</u>
<u>外れますので注意して下さい。</u>）

◆電池の入れ方

※本来の機能を発揮する為には
必ずアルカリ電池をご使用下さい。

① ヘッドを反時計方向にまわしてはずしてください。
② ライトユニットも引き抜きます。
③ 電池ケースを引き抜き、電池ケースの記載通り電池の±を間違わないようにして差込みます。
④ ユニットを戻し、ヘッドを取り付けます。
・電池交換時、すべての電池を新しいものに交換してください。新旧の電池を混用しないで下さい。

◆メンテナンス

・水素吸収剤

当商品はライトユニットにペレットがあります。
それらはバッテリーに欠陥や漏れがあったり、反対の極になっていたり放電のし過ぎよって発生する、
水素ガスを吸収します。
ペレットがダメージを受けたり、なくなった場合には直ちにライトユニットとも交換してください。
ライトを使用中にいかなるブランドの電池により生じた欠陥で、人体に害を与えたとしても責任は負いません。
全ての箇所で、ダメージの恐れのある部分や、電池自体に漏れや腐食がないかチェックして交換してください。
人身事故につながる恐れがあります。
スイッチをOFFにしてバッテリーが消耗しないようにしてください。
新しい、或は使っている電池にさびや漏れの兆し、外部からのダメージがないか常にチェックしてください。
疑いがあれば交換してください。

・Oリングシールのメンテナンス

レンズのカバーを本体から外します。
均等にしっかりとOリングが本体と接触しているかチェックして下さい。
断裂やギザギザがある場合はOリングが傷んでいますので速やかに交換してください。
Oリングにシリコングリースを塗る時、Oリングが本体と接している部分も塗ってください。
シリコンスプレーは使わないでください。
必ず、グリース状のシリコンを使用し、量は控えめにして使用してください。

・電池について

電池ケースに水が入った場合は、ショートや腐食を防ぐために、直ちに電池をはずし、全部品を乾かして下さい。
しばらく使用しない時は電池の液漏れや腐食を避けるために電池を抜いておいてください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929

16. Oct.