

絶縁樹脂製品の取扱説明

(安全確保のためにご使用前に必ずお読みください)

1. ご使用にあたって

●使用前点検

使用前には、樹脂製品の内外（表裏）面を目視検査にて外観（キズ、破れ、剥がれ等）を点検してください。【労働安全衛生規則第352条（電気機械器具等の使用前点検等）】

●使用中のご注意

使用電圧以下であることを厳守してください。

樹脂製品を熱、光などに不必要にさら（曝）したり、油、グリース、テレピン油及び、純粋アルコール等に触れると、形状の変化や物性の低下の原因となりますので避けてください。

●定期自主検査

樹脂製品は、【労働安全衛生規則第351条（絶縁用保護具等の定期自主検査）】に規定される6ヶ月以内毎の定期自主検査について、最初の検査は、ユーザーでの使用開始より6ヶ月以内に実施すれば良い。但し、購入後6ヶ月を超える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査する必要がある。

（使用電圧が、交流300V以下、直流750V以下の低圧電路に用いるものはこの限りではない。）

2. 使用後の点検及び保管方法について

使用後は樹脂製品に、キズ、破れ、剥がれ等が無い外観検査を行い、ほこり等の汚れの場合はバケツ一杯も水に中性洗剤をキャップ2～3杯程度入れ良く掻き混ぜてタオル等の布に含ませ、汚れた部分を軽く拭き取るようにして汚れを落としてください。また、油脂等の汚れが付着している場合には、中性洗剤の原液で汚れた部分を一度拭き取った後、真水洗浄して陰干しをして保管してください。

保管場所は、放熱器等の人工的熱源の付近を避け、直射日光、人工光等のオゾン発生源にさら（曝）されないような場所で、かつ、湿気、油、薬品等の影響を受けない薄暗くて比較的涼しい場所に、専用の保管箱か又は袋に入れ、自然な状態で保管してください。長期間折り畳んだり、変形したまま保管しますとゴム製品と違い復元力が無いため「くせ」がついたままに成りますので自然の状態か丸めるようにして下積みしないでください。

※使用後は、濡れた状態のまま長期間保管致しますと、製品が水分を吸収して変色したり絶縁性能の低下に繋がりますので、濡れた場合は水分を拭き取り陰干しして保管してください。

絶縁樹脂製品のご紹介（URL <http://www.watabe-kogyo.co.jp/>）



570



571



312



355



301

品番：570
絶縁上衣

品番：571
絶縁衣（改良型）

品番：312
高圧ポリフロシキ

品番：355
防護シート

品番：745
低圧シート

渡部工業株式会社