

EA760FE-2 金属探知器

【仕様】

- 感度調整: 2段階
- 周波数設定: 3段階
- 電源: 9V電池(別売)
- ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます

【各部の名称】



(周波数切替スイッチ)

他の電子機器からの電磁障害が発生する場合は、周波数(他の2段階)を選択し直して下さい。

(MOMENTARY LOWスイッチについて)

電源スイッチには、『OFF』、『ON』、『MOMENTARY LOW』の3段階があります。
『MOMENTARY LOW』では、検出範囲が狭くなり、スイッチを押し続けている間機能します。
スイッチから指を離すと通常モードに戻ります。



MOMENTARY LOW
スイッチ保持で機能

- ① 服に縫い込んだ金属製リベット等の微小金属物は、検出部から25mm以上離れると検出されなくなります。
- ② 床の鉄筋等の大型金属物は、検出部から数mm以上離れると検出されなくなります。

【金属物検出 ボディスキャン】

実施する前に金属探知器がきちんと作動するか確認して下さい。
既知の金属物に対して本体を動かし、音、振動、LED表示(視覚)で検出を確認して下さい。
また、金属の検出には、本体を対象エリアに対して満遍なく行き渡る様動かして下さい。
被験者は真っ直ぐ立ち、腕と足を開いて下さい。
被験者の全身に渡って本体を動かし、身体から約25mm離し、スムーズに動かして下さい。
被験者と本体(検出部)は物理的に接触させないで下さい。
床の鉄筋や服に縫い込んだリベット、または、ジッパー等の微小金属からの干渉を除去する為には、『MOMENTARY LOW』スイッチを押したまま保持して下さい。

※『MOMENTARY LOW』モード時での使用は、検出感度は落ちます

『MOMENTARY LOW』スイッチは、金属検出後及び大型金属物がないことを確認後に限りご使用下さい。

※安全な状況でボディスキャンを行うには、適切な研修と監督が必要です。

当製品は非金属製の物体は検出しません。