

# EA905ED-2, -3, -4, -6 (セーフティーステップ[軽量]) 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0.

下記の注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

## ●特長

- ・一段目を踏むと音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。  
(下降時に最後の段を知らせる効果があります。)
- ・軽い素材でできており持ち運びが楽です。
- ・最上段のステップは幅広です。



## ●仕様

品番	天板高さ	全高	段数	折りたたみサイズ (W)X(D)X(H)mm	設置サイズ (W)X(D)mm	重量
EA905ED-2	0.56m	1.17m	2	490X110X1240	490X700	5.4kg
EA905ED-3	0.85m	1.45m	3	510X110X1570	510X890	6.3kg
EA905ED-4	1.15m	1.75m	4	550X110X1860	550X1070	7.7kg
EA905ED-6	1.72m	2.33m	6	610X110X2470	610X1470	10.8kg

・最大使用荷重…136kg

・材質…グラスファイバー製

・天板サイズ…352×330mm

## ●各部名称



## ●注意

1. 体調が優れない時や、アルコール等を飲んだ際は梯子を使用しないで下さい。
2. 一人用です。最大荷重を越えないで下さい。
3. 両足を広げて固定して下さい。
4. 梯子の上にまたがらないで下さい。梯子のどの部分にも座らないで下さい。
5. 梯子を上り下りする際は両手で行ってください。装身具を外し、滑りにくい作業靴等をご着用ください。
6. 梯子の上り下りには細心の注意を払って下さい。
7. 梯子に寄りかかり、梯子をしっかり握って作業を行ってください。
8. 梯子にのぼる際はなるべく中央部にのり、バランスを保ってください。梯子を移動する際は一度下りてから移動させてください。
9. 横に押ししたり引いたりする場合は注意して下さい。
10. 無理な姿勢での上り下りはしないでください。
11. 梯子を支える補助者と2人で作業を行ってください。
12. 天候不順の際は梯子を使用しないで下さい。
13. 休憩せずに梯子に長時間乗らないで下さい。
14. 梯子を落下させたり、衝撃や荷重をかけたりしないで下さい。
15. 電気の危険がある場所では使用しないで下さい。

## ● 使用方法

### 脚を広げる。

梯子が開くまでプラットフォームを押し下げ、しっかりと合はまるまで押し続けます。



### 脚を閉じる

プラットフォームの背面にあるハンドルをつかみ、上に引き上げます。



## ● 保守と保管

1. 安全な場所に保管して下さい。
2. 運搬中はステップを固定して下さい。
3. ステップの上に物を置かないで下さい。
4. ステップは常に清潔に保って下さい。

	改造はしないでください。
	・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。 ・ご使用者が怪我をする場合があります。 ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Dec.