

EA936A - 1 一般用瞬間接着剤

新開発の特殊プライマーにより、従来では接着できなかったポリエチレン、ポリプロピレンやつきにくかった軟質塩ビ、EPTゴムも接着が可能です。



<用途>

ほとんどのプラスチック・ゴムはこれ1本で接着できます

玩具	ベビー用品	マイカー、バイクのプラスチック・ゴム部品の
カセット、ビデオケース	置物	接着・補修
ラジカセ部品	キッチン用品	

<特長>

1.高性能型

新開発の特殊プライマーにより、今まで不可能だったポリエチレンやポリプロピレンが接着できます

2.多様途

ほとんどの硬質プラスチックをはじめ、ゴム・金属・陶器・木材に使えます

3.スピード接着

ほとんどの物は1分以内に接着します。

難接着物でも、5分で固着し、20分で実用強度に達します。

難接着物の時間経過と強度の関係(kgf/cm²)

	5分	10分	30分
ポリプロピレン			
ポリエチレン			
ポリアセタール			
EPTゴム			

...15kg未満

...15kg以上

<使用法>

プライマーはプラスチック・ゴムだけに使用。

接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。

プライマーを綿棒に浸し、プラスチック・ゴムに薄くこすりつけるように塗って下さい。

アロンアルファを少量塗付し、貼り合わせ、指で軽く押さえて下さい。

難接着物は貼り合わせ後、実用強度に達するまで約20～30分程かかります。

それまでは動かさないで下さい。

<使用上の注意>

シリコン樹脂・フッ素樹脂には接着できません。

皮革の場合は、接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。

プライマーはプラスチック・ゴムだけにお使い下さい。

プライマーをつけすぎると表面が溶けることがあります。

プライマーは有機溶剤を含みますので、ご使用中は換気をよくし、蒸気を多量に吸入しないようにご注意下さい。

使用後は、容器先端をきれいに拭いてから、添付のピンをさし、冷蔵庫などに保管して下さい。

<注意>

この接着剤は皮膚を瞬間に、強力に接着しますので、ご使用に際しては十分にご注意下さい。

誤って指などを接着した時は、無理にはがさず、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがして下さい。または、アロンアルファはがし液をお使い下さい。

万一、眼に入った時は、すぐに水で洗眼し、医師の手当を受けて下さい。無理にはがそうしたり、眼をこすったりは絶対にしないで下さい(人体に害はありません)

接着力が非常に強力ですから、幼児や低学年の児童の取り扱いには危険です。

ご使用後の保管については特にご注意下さい。