

# EA990XC-2A(ドラム缶用薬剤ポンプ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

Ver.1.0

- 材質 本体：ポリプロピレン製 ロッド：SUS316製
- 吐出し量 約52ストローク/20L
- 重量 約 900g

- 適合溶液  
水、アルコール、ディーゼル油、  
ケロシン、潤滑油  
水溶性の薬剤、酸アルカリ溶液類


## ◆ 使用方法

1. ハンドルをポンプロッドに取り付けます。ロッドの取り付け位置により吸上げる対象の粘度が異なります。

- ① #35以下のオイル
  - ② 水、アルコール、低粘度オイル
  - ③ ディーゼル油、ケロシン等
- 付属のネジで取り付けてください。ポンプに吸上げ/吐出しパイプを取り付けます。

2. ハンドルを押すと吐出されます。

3. 簡易ストレーナーについて  
吸入パイプの真ん中分にストレーナーが装着してあります。ストレーナーが詰まるとハンドル操作が重くなるので、清掃してください。

- ※ 右図  部から吸い上げる溶液(オイル・薬剤等)と同じ溶液の少量の呼び水(オイル・薬剤)が必要です。ただし、大量に入れてしまうとポンピングの際に溢れ出てしまいますので、ご注意下さい。



株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

23.Sep