

カシオ電卓取扱説明書

DF-200RC、JF-200RC

カシオメンバーズサイト会員登録の
おすすめ

新製品やキャンペーン等の情報をお知らせします。
<https://members.casio.jp/>



CASIO

93-123900001

SA1901-A Printed in China

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書は必ず大切に保管してください。

危険 死亡または重傷を負う可能性が大きい
内容を示しています。

ボタン型・コイン型電池について

- 電池を誤飲しない、させない。
特に乳幼児の手が届く所に電池を置かない。
電池を飲み込んだ場合、または飲み込んだ恐れがある場合は、直ちに医師と相談してください。
電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。

警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容
を示しています。

表示画面について

- 液晶画面は強く押さない、強い衝撃を与えない。
液晶画面のガラスが割れてけがの原因となります。
- 液晶画面が割れた場合、内部の液体には絶対に触れない。
皮膚に付着した場合は炎症の原因となります。
口に入った場合は、すぐにうがいをし、医師に相談してください。
目に入った場合、皮膚に付着した場合は、清浄な水でよく洗い流して、医師に相談してください。

電池について

- 電池から漏れた液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す。
目に入った場合は、失明などの恐れがあります。洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 軽傷を負う可能性および物的損害が発生
する可能性がある内容を示しています。

電池について

破裂による火災・けが、液漏れによる周囲の汚損を防ぐため、次のことは必ず守る。

- 分解しない、ショートさせない
- 充電しない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 本機で指定されている電池以外は使わない
- 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる
- 電池が消耗した場合は、速やかに電池を交換する

ご使用上の注意

- 静電気等の影響で本機が正常に動作しなくなった場合は、ACを押して、操作を再開してください。
- 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください。(使用温度0℃～40℃)
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
- 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。
- ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 電池交換をすると、設定したレートやメモリーの内容が変化・消失する場合があります。また、電池消耗時に太陽光が遮られたときも同じ現象が起こります。早めに電池を交換し、レートを適切な値に設定してください。



本書について

- 本書の計算結果(例)は、一部省略されていることがあります。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書および本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

自動節電機能 (オートパワーオフ)

無駄な電池消費を防ぐため、操作完了後約6分で自動的に電源が切れます。再び計算を始めるときはON/ACを押してください。
・自動節電機能は常に作動します。


電池交換アイコンについて

電池残量が少なくなると画面右に電池交換アイコンが点灯します。このアイコンが点灯したら、早めに電池を交換してください。
・点灯時に電源が切れると、設定したレートやメモリーの内容が変化・消失する場合があります。

電池の交換

- 製品の底面にある電池プタのネジをドライバーで取り外します。
- 電池プタを取り外して、古い電池を取り出します。
- (+)側を上にして(見えるようにして)、新しい電池を入れます。
- 電池プタを元の位置に取り付けます。

・電池は、工場出荷時より微小な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の電池寿命よりも使用できる時間が短くなることがあります。あらかじめご了承ください。



本機を廃棄するときのご注意

- 「電池の交換」をご覧になり、電池を取り外してから廃棄してください。
- 電池が他の金属と接触すると発熱・破裂・発火する恐れがあります。電池は、(+)、(-)端子部をセロハンテープなどで覆って、電気を絶縁してから廃棄してください。
- 本機(電卓)や電池の廃棄方法については、お客様がお住まいになっている地域の自治体の分別方法に従って処理してください。

主な仕様

使用電池：太陽電池、CR2032

電池寿命：約7年(1日1時間使用時)

- 本機をご使用にならない場合も、7年に1度は必ず電池を交換してください。

寸法・質量：

DF-200RC：126 × 179 × 30.9 mm、180 g

JF-200RC：108 × 181.5 × 23.4 mm、160 g

計算を始める前に

新たに計算を始めるときはACを押します。

■ 小数の端数処理について

F CUT 5/4

ラウンドセクター

4 3 2 1 0 ADD2

小数点セクター

小数位を指定します。
(ラウンドセクターは“F”以外に設定してください。)

F..... 小数を端数処理しません。通常は“F”に合わせておきます。
CUT 「切り捨て」して、指定した小数位まで答えを求めます。
5/4 「四捨五入」して、指定した小数位まで答えを求めます。
・本書の計算例では、ラウンドセクターを“F”の状態の説明しています。

4、3、2、1、0..... 答えの小数位を指定します。指定した小数位の下1桁(2であれば3桁目)が「切り捨て」または「四捨五入」されます。
ADD2..... アドモード計算(小数第2位指定計算)を指定します。加減算のときは□を押さなくても、自動的に下2桁目に小数点が付きます。ドル計算などに便利です。ただし、□を押したときは、その小数点の位置が優先されます。また、加減算以外ではアドモード計算は使えません。

基本計算

■ 四則計算

4 - 6 =	4 □ 6 □ =	- 2.
(1+2) ÷ 3 × 4 - 5.5 =	1 □ + □ 2 □ + □ 3 □ × □ =	- 1.5
2 × (-3) =	2 □ × □ 3 □ □ =	- 6.
修正の例 2 + 3 → 2 + 4 = 6	2 □ + □ 3 □ □ 4 □ =	6.
2 + ... → 2 - 7 = -5	2 □ + □ - □ 7 □ =	- 5.
122 → 123	122 □ 3 □ =	123.

■ 定数計算

繰り返し同じ数値を使って計算するときに便利です。

12 + 23 =	23 □ + □ 12 □ =	K	35.
45 + 23 =	45 □ =	K	68.
7 - 5 =	5 □ - □ 7 □ =	K	2.
2 - 5 =	2 □ =	K	- 3.
2 × 12 =	12 □ × □ 2 □ =	K	24.
4 × 12 =	4 □ =	K	48.
45 ÷ 9 =	9 □ ÷ □ 45 □ =	K	5.
72 ÷ 9 =	72 □ =	K	8.

■ パーセント計算

200の5%は?	200 □ × □ 5 □ % =	10.
100の5%増しは?	100 □ × □ 5 □ % □ + □ =	割り増し → 5. 合計 → 105.
500の20%引きは?	500 □ × □ 20 □ % □ - □ =	割り引き → 100. 合計 → 400.
30は60の何%か?	30 □ ÷ □ 60 □ % =	50% → 50.

12は10の何%アップか?	12 □ ÷ □ 10 □ % =	20% → 20.
利益率を売価の25%と見た場合、仕入価格(原価)120円の品物の売価と利益額は?	120 □ + □ 25 □ % □ =	売価 → 160. 利益 → 40.

■ 独立メモリー計算

複数の計算をするときに便利です。
数値を記憶できる領域(独立メモリー)を使って計算します。
M+... 独立メモリーに数値を加える
M-... 独立メモリーから数値を引く
MRC... 独立メモリーに記憶されている数値を表示する
MRC MRC... 独立メモリーに記憶した数値を消去する

80 × 9 = 720	MRC MRC 80 □ × □ 9 □ M+ =	M	720.
(-) 50 × 6 = 300	50 □ × □ 6 □ M- =	M	300.
(+) 20 × 3 = 60	20 □ × □ 3 □ M+ =	M	60.
計) 480	MRC MRC =	M	480.

・独立メモリーに記憶した数値はACを押しても消去されません。

■ グランドトータル計算

計算の累計を求めるときに便利です。
累計を記憶できる領域(GTメモリー)を使って計算します。
GT... GTメモリーに答えを加える
GT... GTメモリーに記憶された答えの累計値を表示する
AC... GTメモリーに記憶された答えの累計値を消去する

5 × 6 = 30	AC 5 □ × □ 6 □ =	GT	30.
2 × 8 = 16	2 □ × □ 8 □ =	GT	16.
4	4 □ =	GT	4.
計) 50	GT =	GT	50.

画面に“E”と表示されたら(計算エラー)

次のような場合は計算エラーとなり、画面に“E”マークが表示されます。ACを押すと、計算できる状態に戻ります。

1. ありえない計算をした(6 ÷ 0など)

2. 計算結果が本機の計算範囲である整数12桁を超えた(-1兆<数値<1兆)

・計算エラーのときに表示される数値は概算(概数)です。

例：“E”とともに“1.23”と表示されたときは、約1.23×1兆を表します。

税金計算機能(以下は、税率1 = 10%、税率2 = 8%の場合)

■ 最初に税率(レート)を必ず確認してください

AC 税込1(税1 = 10%) AC 税込2(税2 = 8%)

■ 税率を設定し直すには

例) 税率1に10%、税率2に8%を設定する

① AC

② % (税率設定) を“税” “%” が点灯するまで押し続けます。

③ 税込1 10% (税率設定) を押して、設定を完了します。

・税率2の設定時は、① ②の後、③で税込2 8% (税率設定) と押します。

・設定した税率はACを押しても消去されません。また、電源が切れた後も記憶されています。

■ 税込価格と税額の計算

課税前価格 10,000 円に対し...

課税後の総額は?

課税額は?

AC 10000 税込1	税GT 税込 税1	11'000.
税込1	税GT 税 税1	1'000.

■ 税抜価格と税額の計算

課税後価格 10,800 円に対し...

課税前の価格は?

課税額は?

AC 10800 税抜2	税GT 税抜 税2	10'000.
税抜2	税GT 税 税2	800.

・ラウンドセクターや小数点セクターの指定(CUT、0など)に従って、端数の「切り捨て」「四捨五入」をします。本機では、まず税額を求めた後、税込(または税抜)価格を計算します。

■ 税率1、税率2の総合計と合計の計算

	数量	単価	税抜額	税率	税額	税込額
品名A	1	100	100	10%(税率1)	10	110
品名B	2	200	400	10%(税率1)	40	440
税率1合計			(あ) 500	—	(い) 50	(う) 550
品名C	1	1000	1000	8%(税率2)	80	1080
品名D	1	2000	2000	8%(税率2)	160	2160
税率2合計			(え) 3000	—	(お) 240	(か) 3240
総合計			(き) 3500		(く) 290	(け) 3790

● 総合計(税抜額、税込額、税額)の計算

表の(き)~(け)を求め

① お買上げの品ごとに、税抜額を入力する

AC 100 税込1	税GT 税込 税1	110.	(品名A)
2 × 200 税込1	税GT 税込 税1	440.	(品名B)
1000 税込2	税GT 税込 税2	1'080.	(品名C)
2000 税込2	税GT 税込 税2	2'160.	(品名D)
税計算合計	税GT 税込 総合計	3'790.	(け) ←
税計算合計	税GT 税抜 総合計	3'500.	(き)
税計算合計	税GT 税 総合計	290.	(く)

● 税率1小計、税率2小計(税抜額、税込額、税額)の計算

表の(あ)~(か)を求め

① お買上げの品ごとに、税抜額を入力する

AC 100 税込1 2 × 200 税込1 1000 税込2 2000 税込2	税GT 税込 税2	2'160.	(品名A) } (品名D)
税計算合計	税GT 税込 総合計	3'790.	(け)
税込1	税GT 税抜 税1 合計	550.	(う)
税込1	税GT 税抜 税1 合計	500.	(あ)
税込1	税GT 税 税1 合計	50.	(い)
税込2	税GT 税抜 税2 合計	3'240.	(か)
税込2	税GT 税抜 税2 合計	3'000.	(え)
税込2	税GT 税 税2 合計	240.	(お)

⑤ ACを押して、税率1、税率2の合計と総合計(税込、税抜、税額)をクリアする

AC	0.
----	----