

# 2t油圧ジャッキ ローダウン 取扱説明書

**生産物賠償責任(PL)保険付**

この度は、2t油圧ジャッキ ローダウン FA-24をお買い求めいただきましてありがとうございます。

この「取扱説明書」はFA-24を安全にご使用いただく為のガイドブックです。

弊社製2t油圧ジャッキを初めてお使いいただく方はもちろん、すでにご使用された経験をお持ちの方にも、知識や操作方法を再確認する上でお役に立つものと考えております。

この「取扱説明書」を最後までよくお読みになり、内容をご理解した上で正しくご使用くださいますようお願い致します。又、常にこの「取扱説明書」をお手元に置いて作業することをおすすめ致します。

※一部の車種でジャッキセット位置の形状や位置、ジャッキセット位置がない等により使用できない場合があります。詳しくは、カーディーラー又は販売店にご相談ください。  
※記載されているイラストはイメージです。

## もくじ

---

①安全に関するご注意	P.1
②ジャッキの使用条件	P.2
③使用用途	P.3
④各部の名称	P.3
⑤有効範囲	P.3
⑥サイドからのジャッキアップ手順	P.4~6
⑦フロント・リヤからのジャッキアップ手順	P.7~10
⑧お手入れ	P.10
⑨ジャッキオイルの補充及び点検方法	P.11~12
⑩エアー抜きの方法	P.13
⑪故障かなと思った時	P.14
⑫製品仕様	P.14
⑬保証規定／保証書	P.15

## ① 安全に関するご注意

※本製品を安全に正しくお使いいただく為に必ずお守りください。

本製品をご使用前に取扱説明書(本書)をよく読み、十分理解した上で使用してください。  
取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。



### 重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容、及び物的(車両等)損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
- 本製品を、分解・改造しないでください。
- 一部の車種でジャッキセット位置の形状や位置、ジャッキセット位置がない等により使用できない場合があります。
- 本製品は自動車をジャッキアップ又はダウンする為だけに専用設計されており、決して車両を持ち上げたまま維持する為のものではありません。
- パワーユニット部の安全弁は出荷時に安全荷重に調整されている為、絶対に触らないでください。
- 本製品の最大耐荷重は2t(2000kg)です。最大耐荷重以内で使用してください。耐荷重以上の荷重をかけると、本製品が荷重に耐えられず破損し、車両が落下する場合があります。
- 本製品を使用する前に、無負荷状態でジャッキアップ・ダウントестを行ってください。もし不具合があれば、使用せずに、販売店又は弊社までご連絡ください。
- 電子制御エアサスペンション装着車は、ジャッキアップ前に必ず車両の取扱説明書をご確認の上作業をしてください。車高がかわり思ひぬ事故につながる恐れがあります。
- 自動車をジャッキアップ又はダウンする際、車両の周囲3m以内に入(特に子供)や物、他の車両等がないことを確認してから作業を行ってください。
- 使用前又は使用中、本製品に異常が発生した場合(オイル漏れ、変形、動きが悪い等)は、ただちに使用を中止し、販売店又は弊社までご連絡ください。
- ジャッキアップする際は、必ず水平で強固な場所で行ってください。水平でない場所、接地面が軟弱な場所でジャッキアップすると、荷重により本製品が傾き、車両が落下する場合があります。
- ジャッキアップ中にジャッキが前進しない場合は、ただちに使用を中止し、地面やジャッキの車輪を確認してください。水平で強固な場所でも、小石等によりジャッキの移動を妨げ、ジャッキに大きな負担がかかつて破損し、車両が落下する場合があります。
- ジャッキアップする前に必ずパーキングブレーキを確実にかけ、AT車なら「Pポジション」、MT車なら「1速又はRギヤ」にしてください。
- ジャッキアップする場合は安全の為、必ず輪止め、ジャッキスタンドを使用してください。
- ジャッキアップする際は、必ず車載の取扱説明書でジャッキセット位置を確認してから作業をしてください。





### 重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的(車両等)損害の発生が想定される内容を示しています。



- 本製品は-20℃~60℃の範囲の温度環境で使用してください。
- 本製品を業務用で使用しないでください。
- ジャッキダウン中に、本製品の可動部分に手等がふれると、はさまれる危険性がある為、ふれないようにしてください。
- 本製品を持ち運ぶ際は、本体のすさま等で手や足等をはさまないよう十分気をつけて取り扱ってください。
- 本製品を持ち運ぶ際に重いと感じた場合は、無理に一人で運ばないでください。
- 本製品のハンドルはジャッキアップ・ダウント以外は、接触防止の為、必ずハンドルスリーブからはずしてください。

## ② ジャッキの使用条件



### ジャッキアタッチメントの使用条件


ジャッキセット位置の形状を確認してからご使用ください。



### ③ 使用用途


本製品は自動車のタイヤ交換や整備の際に自動車をジャッキスタンド等で維持させる為に、ジャッキアップ又は、ジャッキダウンさせる目的で使用するジャッキです。  
本製品はジャッキアップ状態を維持したままでの作業等には使用できません。  
※本製品を業務目的で使用しないでください。

### ④ 各部の名称




#### 安全弁について


本製品には安全弁が付いており、出荷時に安全荷重に調整されている為、絶対に触らないでください。  
(ジャッキに安全荷重以上の負荷がかかつた場合、作動しないようになっています。)



#### 高さ調整用サドルのセット方法



高さ調整用  
サドルを  
通常のサドルの  
穴位置に  
セットする。



穴に差し込み、  
約180°回転  
させる。

### ⑤ 有効範囲



### ⑥ サイドからのジャッキアップ手順

※説明は付属の高さ調整用サドルをセットした場合です。

#### ■作業する前に準備する物:

ジャッキアタッチメント、手袋、膝を保護する布等

①




①パーキングブレーキを確実にかけ、下記「輪止めの位置」を参照し、タイヤに輪止め(別売)をセットする。

\*輪止めの位置


ジャッキアップ場所	輪止めの位置
フロント 左側	右側後輪
フロント 右側	左側後輪
リヤ 左側	右側前輪
リヤ 右側	左側前輪

②



②ジャッキアタッチメントをサドルに載せる。  
(必ず付属のジャッキアタッチメントを使用してください。)

③




③ハンドルをリリースバルブに差し込み、右回り(時計回り)に回してリリースバルブをしっかりと締める。

リリースバルブを締める  
※締め付けが不十分な場合は  
ジャッキアップができません。




④




④ハンドルをハンドルスリーブに差し込み、ジャッキアタッチメントを載せたサドルを、車両のジャッキセット位置\*の下まで入れ、ジャッキアタッチメントがジャッキセット位置に軽く接触するまでハンドルを上下に動かし、サドルを上げる。

\*ジャッキセット位置:車載の取扱説明書で確認してください。




合わせづらい場合

ジャッキアタッチメントを、手で車のジャッキセット位置に合わせ、ジャッキアタッチメントがジャッキのサドルに載るようにジャッキを移動・セットし、ジャッキアップします。




⑤ ジャッキアップ前にホイールナットを1/2回転ほどゆるめておく。

ゆるめる  
手順



⑨ 交換用タイヤを取り付け  
ホイールナットを手で回して取り付けた後、クロスレンチ等を用いて仮締めし、車体の下に敷いたタイヤを取り出す。

締める  
手順



⑥ ジャッキアタッチメントがジャッキセット位置に確実に接触しているか確認後、ハンドルを上下に動かし、ジャッキアップする。

※サドルが全く上がらない場合は、


P.14の「故障かなと思った時」の①を参照してください。

※サドルが途中までしか上がりない場合は、

P.14の「故障かなと思った時」の②を参照してください。

※サドルが自然に下がる場合は、

P.14の「故障かなと思った時」の③を参照してください。




⑩ 作業後、リリースバルブを左回り(反時計回り)にゆっくり回しジャッキダウンする。

リリースバルブをゆるめる  
※リリースバルブをゆるめる際は、締めた状態から3回転以上回さないでください。  
故障の原因になります。




※サドルが途中までしか下がらない場合は、  
P.14の「故障かなと思った時」の④を参照してください。  
※サドルが下がりきらない場合は、  
P.14の「故障かなと思った時」の⑤を参照してください。



⑦ タイヤが浮くまで上昇させ、クロスレンチ等でホイールナットをはずし、タイヤをはずす。

ゆるめる  
手順




⑪ ジャッキを安全な所まで移動してから、トルクレンチを使用し、規定のトルク数値でホイールナットを本締めする。

※完了後、100km程、走行していただき、再度規定のトルク数値でホイールナットを締めてください。

※締付トルクは、車の取扱説明書又はカーディーラー等でご確認ください。


締める  
手順



⑧ 万が一の事を考慮し、はずしたタイヤを車体の下に敷く(意匠面を上にする)。

はずしたタイヤ

ジャッキ




⑫ 作業が終了したらサドルやリフティングアーム、フレーム等に付着した泥、オイル、グリス、水滴等の汚れをきれいに拭き取る。

## ⑦ フロント・リヤからのジャッキアップ手順

\*説明はフロントジャッキアップの場合です。  
※説明は付属の高さ調整用サドルをセットした場合です。

### ■作業する前に準備する物: 手袋、膝を保護する布等




① パーキングブレーキを確実にかけ、下記「輪止めの位置」を参照しタイヤに輪止め(別売)をセットする。

\*輪止めの位置



ジャッキアップ場所	輪止めの位置
フロント	後輪
リヤ	前輪

\*左右輪を同時にジャッキアップする場合です。



② 水平で強固な場所にジャッキを置き、ジャッキセット位置\*の真下にくるようにジャッキを移動する。


\*ジャッキセット位置:車載の取扱説明書で確認してください。  
※P.3の「有効範囲」を参照してください。




③ ハンドルをリリースバルブに差し込み、右回り(時計回り)に回してリリースバルブをしっかりと締める。

リリースバルブを締める  
※締め付けが不十分な場合は  
ジャッキアップができません。

時計回り  
しっかりと  
回す




④ ハンドルをハンドルスリーブに差し込み上下に動かし、サドルをジャッキセット位置付近まで上昇させ一度停止し、荷重の中心がサドルの中央にかかることを確認する。




⑤ ジャッキアップ前にホイールナットを1/2回転ほどゆるめておく。

ゆるめる  
手順




⑥ ハンドルを上下に動かしてサドルを上昇させ、ジャッキスタンドが車両の左右ジャッキセット位置に入るまでジャッキアップする。

\*サドルが全く上がらない場合は、P.14の「故障かなと思った時」の①を参照してください。  
※サドルが途中までしか上がらない場合は、P.14の「故障かなと思った時」の②を参照してください。  
※サドルが自然に下がる場合は、P.14の「故障かなと思った時」の③を参照してください。




⑦ ジャッキスタンドを、車両のジャッキセット位置の真下になるよう合わせて置き、ジャッキスタンドが車両を維持するまでリリースバルブを左回り(反時計回り)にゆっくり回し、ジャッキダウンする。



リリースバルブをゆるめる  
※リリースバルブをゆるめる際は、締めた状態から3回転以上回さないでください。  
故障の原因になります。




⑧ ジャッキスタンドが、車両を完全に維持しているのを確認し、ジャッキのサドルを下げて移動させる。




⑨クロスレンチ等でホイールナットをはずし、タイヤをはずす。





⑩万が一の事を考慮し、はずしたタイヤを車体の下に敷く(意匠面を上にする)。




⑪交換用タイヤを取り付け。ホイールナットを手で回して取り付けた後、クロスレンチ等を用いて仮締めし、車体の下に敷いたタイヤを取り出す。




⑫作業後、再びジャッキをジャッキセット位置まで移動させ、リリースバルブを右回り(時計回り)に回してリリースバルブをしっかりと締め、ジャッキスタンドが取りはずせる位置までジャッキアップする。



⑬車体の下に入れているジャッキスタンドをはずし、リリースバルブを左回り(反時計回り)にゆっくり回してジャッキダウンする。





※サドルが途中までしか下がらない場合は、P.14の「故障かなと思った時」の④を参照してください。  
※サドルが下かりきらない場合は、P.14の「故障かなと思った時」の⑤を参照してください。



⑭ジャッキを安全な所まで移動してから、トルクレンチを使用し、規定のトルク数値でホイールナットを本締めする。

※完了後、100km程、走行していただき、再度規定のトルク数値でホイールナットを締めてください。  
※締付トルクは、車の取扱説明書又はカーディーラー等でご確認ください。




⑮作業が終したらサドルやリフティングアーム、フレーム等に付着した泥、オイル、グリス、水滴等の汚れをきれいに拭き取る。


## ⑧お手入れ

- ジャッキを使用しないときは、錆などによる作動不良防止の為、リフティングアーム及びハンドルスリーブを最低位置に下げておいてください。
- ジャッキは常にきれいにして、可動部に適時注油してください。
- オイルの量が減少した場合、適正量を補充してください。
- 保管する際は、錆や作動不良などの故障の原因になりますので、雨や雪の当たるところ及び湿気の多いところには保管しないでください。
- 本製品を長時間使用しない場合は、リリースバルブ、オイルプラグ等がしっかりと締まっているか確認してください。

## ⑨ ジャッキオイルの補充及び点検方法




①リフティングアームを  
最低位置まで下げる。





②カバーを引き上げ、  
平らな場所でオイルプラグをはずす。


オイルプラグ  
オイルタンク



③オイル量を確認する。  
オイル注入口から油面まで約10mm以上の  
空間があれば、ジャッキオイルをオイル注入口  
から少量ずつ注入する。  
※オイル注入中にコミが入らないように注意してください。  
※入れ過ぎには注意してください。  
※ジャッキオイルの適正量は、リフティングアームを  
最低位置まで下げる状態でオイル注入口から油面  
まで約10mmの空間を設けた位置です。(約115cc)



④カバーを取り付け、  
ハンドルをハンドルスリーブに差し込み、  
すばやく5~6回可動範囲いっぱいに  
ハンドルを上下させる。




⑤作業が終了したら、オイルプラグを取り付け、  
元の状態に戻す。


**▲注意**

- 火気のある場所、又はその近くでオイル交換及び補充をしないでください。
- ジャッキオイルは指定されたものを使用してください。エンジンオイルやその他の  
オイルは粘度等が違う為、作動不良の原因となるので絶対に使用しないでください。  
ジャッキオイル:F-62ジャッキオイル又はISO VG32相当の一般作動油を使用してください。


## ⑩ エアー抜きの方法



①カバーを引き上げ、  
平らな場所でオイルプラグをはずす。



②カバーを取り付け、  
リリースバルブをしっかりと締まった状態から  
左回り(反時計回り)に1~2回転させ、  
ゆるめる。



③ハンドルをハンドルスリーブに差し込み、  
すばやく5~6回可動範囲いっぱいに  
ハンドルを上下させる。  
作業が終了したら、オイルプラグを取り付け、  
元の状態に戻す。

## ⑪ 故障かなと思った時

	症 状	原 因	対 处
①	全く上がらない	リリースバルブが しっかりと締まっていますか。	リリースバルブを しっかりと締めてください。
		エアーが混入していませんか。	エアーバッキンをください。P.13参照
		ジャッキオイルが不足していませんか。	ジャッキオイルを適正量 補充してください。P.11参照
②	途中までしか上がらない	ジャッキオイルが不足していませんか。	ジャッキオイルを適正量 補充してください。P.11参照
		ジャッキオイルが 多く入り過ぎていませんか。	余分なジャッキオイルを抜き、 適正量にしてください。P.11参照
③	自然に下がる	リリースバルブが しっかりと締まっていますか。	リリースバルブを しっかりと締めてください。
④	途中までしか下がらない	パワーユニットに問題があります。	販売店又は弊社までご相談ください。
⑤	下がりきらない	可動部に注油されていますか。	適時注油してください。
		バネ部の性能が低下しています。	サドル部を踏んで下げてください。

※その他、原因や異常箇所が判らない場合は使用を中止して、販売店又は弊社までご相談ください。

※本製品は業務用として使用できません。

## ⑫ 製品仕様

最大耐荷重	2000kg(最大揚程質量) 19.6kN
最低/最高地上高	約85mm(付属サドル使用時:約115mm)/ 約335mm(付属サドル使用時:約365mm)
ストローク	約250mm
本体サイズ	約530(W) × 140(H) × 214(D)mm
重さ	約11kg
ハンドルレサイズ	約500mm
ハンドル取付後全長	約980mm
サドルサイズ	約φ60×18(H)mm
作動油	油圧潤滑油(ISO VG32)
油量	約115cc
使用温度範囲	-20°C~60°C