


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。




★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図




総耐荷重 20kg

組立て部品





※部品の欠品や破損があった場合は、品番(WG-301N)と上記の
部品番号(①~⑫)と部品名(スパナなど)をお知らせください。

1 サイドフレームにキャスターを取付けます。




※もう片方のサイドフレームにも同様にキャスターを取付けます。

2 サイドフレームにリーンホースメントを取付けます。




※ボルトBはゆるめに留めます




3 サイドフレームに棚板を取付けます。

- (1) 棚板の後方をリーンホースメントに引っ掛けてからボルトAで取付けます。
- (2) ボルトA4本とボルトB8本を最後までしめます。



4 ブックエンドを取付けて完成です。

- (1) ブックエンドに付いている蝶ナットを取外します。
- (2) ブックエンドに付いているナットが締まっていることを確認します。
※緩んでいる場合は締めてください。



- (3) 棚板にブックエンドを取付けます。

