

繊維分野 / 生活資材

<キーメイト> マスク

不織布製品<クラフレックス>は、生活関連分野から産業用、工業用、医療用分野と非常に広範囲に使われています。本ページでは、不織布製品の中でも、マスクやキャップとして成形された製品を紹介しております。

特長

クラレケミカル(株)の強力活性炭シートを使用した、防臭機能に特化したマスク。

主な用途

防臭機能付きマスク



トピックス

製品が活躍している具体的なシーン

工場内塗装、板金塗装の作業場等の溶剤臭がする作業場で、活性炭の持つ消臭機能が作業環境の改善に寄与しています。

この製品に対する詳細情報

技術情報等さらに詳しい情報はこちらをご覧ください。

専門サイト：http://www.kuraflex.com/2_3sub8.html

[活性炭入り]簡易防臭マスク キーマイト®マスク



マスクの中央部に特殊活性炭シート<クラシート>を使用しており、有機臭の除去に効果を発揮します。

通気性に優れ、蒸れや息苦しさを軽減します。

ノーズブリッジ（鼻当て材）が顔にぴったりフィットし、息漏れを防止します。

ご使用状況に合わせて2種類の梱包形態からお選びいただけます。

国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。

ノーズブリッジ

顔面にぴったりとフィットするように組み込まれています。鼻の形に合わせて軽く指で押さえてください。

粉じん用簡易フィルター

不織布製粉じん用簡易フィルターが入っています。

活性炭シート<クラシート>

特殊樹脂加工により、ウレタンフォームにヤシガラ粉状活性炭を強固に接着させたものです。有機臭の吸着に優れた効果を発揮します。

不織布<クラフレックス>

ソフトな風合いの不織布を使用しているため柔らかな肌ざわりです。

使用方法



- ノーズブリッジのある方を上にして鼻の形にあわせて軽く指でおさえて顔にぴったり密着させて下さい。

(注) 保管はフィルム袋に密閉して、臭いのない所をお願いします。

規格

品番

E-200A

EA800MG

ご使用上の注意

- ＞ このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。
これらの場所・作業では必ず国家検定マスクを使用して下さい。
- ＞ 個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分ご注意下さい。
- ＞ 火気のそばでのご使用はおやめ下さい。
- ＞ 万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談下さい。
- ＞ マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめ下さい。
- ＞ 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- ＞ 湿気が無く日光の当たらない、清潔な所で保管して下さい。
- ＞ 本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめ下さい。
- ＞ 本品は感染予防などの医療用途ではご使用頂けません。