全て取扱中止になりました。

EA922KA-16 1個 EA922KA-16A 4個

(ワックス剥離剤)

- 〇 化学床の表面仕上げされた樹脂仕上げ剤の剥離。
- 〇 つぶせる容器
- 〇 5倍希釈
- 〇 業務用
- 〇 ノンリンスタイプ
- 〇 容量 4L
- 液性 アルカリ性
- 〇 成分 界面活性剤(脂肪酸系陰イオン)、 アルコール系溶剤、アルカリ剤
- 使用条件のめやす (ワックスの塗布条件)

経過時間	塗布回数	希釈倍数	待機時間
半年未満	5回以下	5~10倍	3~5分
1~2年	5回以下	5倍	5~10分
2年以上	6回以上	5倍	10~15分



〇 使用方法

- 1. ワックスの塗布状態に合わせて適切な希釈液を作ります。
- 2. 希釈液を床面にまいてモップで塗布します。剥離剤成分がワックス内部に 浸透するまで放置します。途中で表面が乾きかけたら希釈液を追加して 塗ってください。
- 3. ポリッシャーを用いて完全に剥離させます。ポリッシャーの使えない場所では モップやブラシ等でこすり荒石ます。
- 4. 剥離した廃液はスクイージーやバキュームで確実に回収します。